































































































INSERTS LIST POWERKEY PRO













































Customized icons are available upon request

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	TRASPARENTE CLEAR	001		AVVIAMENTO MOTORE ENGINE START	019		RADIO RADIO, STEREO	037
	ACCENSIONE POWER ON	002		COFANO CHIUSURA HOOD CLOSED	020		ACQUARIO LIVEWELL	038
	ACC ACC	003		COFANO APERTURA HOOD OPEN	021		DOCCIA SHOWER	039
	ACC 1 ACC 1	004		TROMBA HORN	022		STRUMENTAZIONI INSTRUMENTS	040
	ACC 2 ACC 2	005		ACCELERATORE / ALTA VELOCITÀ THROTTLE / HI SPEED	023		ARIA CONDIZIONATA AIR CONDITIONED	041
	TROMBA (RED) HORN (RED)	006		VAPORIZZATORE WATER SPRAY	024		SATELLITE SATELLITE	042
	ACQUA WATER	007		PROIETTORE SPOT LIGHT(S)	025		ECOSCANDAGLIO DEPTH SOUNDER	043
	PARALLELO BATTERIA BATTERY PARALLEL	008		FRECCIA ARROW	026		ELETTRICITÀ 12V ELECTRICITY 12V	044
	NAVIGAZIONE NAVIGATION	009		PTO PTO	027		POMPA DI SENTINA BILGE PUMP	045
	ANCORA ANCHOR	010		PTO: VELOCITÀ DI ROTAZIONE PTO: ROTATIONAL SPEED	028		POMPA SENTINA DI POPPA AFT BILGE PUMP	046
	TRIM SU TRIM UP	011		FARO LAMPEGGIANTE BEACON	029		POMPA SENTINA DI PRUA FWD BILGE PUMP	047
	TRIM GIÙ TRIM DOWN	012		LUCE PRINCIPALE MASTER LIGHT(S)	030		TERGICRISTALLO WIPER WASH	048
	LUCI DI CORTESIA COURTESY LIGHT(S)	013		FRECCIA ANTIORARIA RADIAL ARROW COUNTERCLOCKWISE	031		RADAR RADAR	049
	TERGICRISTALLO SINISTRO LEFT WIPER	014		FRECCIA ORARIA RADIAL ARROW CLOCKWISE	032		BLOCCO LOCK	050
	TERGICRISTALLO DESTRO RIGHT WIPER	015		LUCE CABINA CABIN LIGHT(S)	033		VENTILATORE DI SENTINA BILGE BLOWER	051
	NERO LASERIZZABILE LASER ETCHABLE SOLID BLK	016		LUCE POZZETTO CABIN LIGHT COCKPIT	034		TERMOVENTILATORE HEATER FAN	052
	ANTENNA ANTENNA	017		ANCORA SU ANCHOR UP	035		MACERATORE MACERATOR	053
	FRESA CUTTER	018		ANCORA GIÙ ANCHOR DOWN	036		RIFORNIRE SERBATOIO TANK FILL	054

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	SCOLARE SERBATOIO TANK DRAIN	055		LUCE NOTTURNA STRUMENTAZIONI NIGHT TIME INSTRUMENTAL LIGHT	073		VERRICELLO SROTOLARE WINCH, SPOOL OUT	091
	DIFFUSORI / LUCI DA LAVORO SPREADER / WORK LIGHT(S)	056		LAVACRISTALLO & LIQUIDO WINDSHIELD WASHER & FLUID	074		VERRICELLO AVVOLGERE WINCH, SPOOL IN	092
	NAVIGAZIONE / ANCORA NAVIGATION / ANCHOR	057		LAVACRISTALLO FINESTRA POST. REAR WINDOW WASHER / WIPER	075		UTENSILE TAGLIO CUTTING ELEMENT	093
	LUCE STRUMENTAZIONE INSTRUMENTS LIGHT(S)	058		SBRINATORE LUNOTTO POSTERIORE REAR WINDOW DEFROSTER	076		ALZA UTENSILE TAGLIO MOWER DECK RAISE	094
	PLAFONIERA DOME LIGHT(S)	059		PENDENZA BENNA AVANTI HEADER, TILT FORWARD	077		ABBASSA UTENSILE TAGLIO MOWER DECK LOWER	095
	ANNULLA CANCEL DISPLAY	060		PENDENZA BENNA INDIETRO HEADER, TILT REARWARD	078		ABBASSA CASSONE LOWER BED	096
	RESET RESET	061		LAMA, SOLLEVARE DOZER BLADE, RAISE	079		ALZA CASSONE RAISE BED	097
	ACCESO / SPENTO ON / OFF	062		LAMA, ABBASSARE DOZER BLADE, LOWER	080		AUTOMATICO/MANUALE (A/M) AUTO/MANUAL (A/M)	098
	IMPOSTAZIONI DI ATTIVAZIONE ACTIVATION SETTINGS	063		ESCAVATORE, BRACCIO, SOLLEVARE EXCAVATOR/BACKHOE, BOOM, RAISE	081		FINESTRINO SINISTRO GIÙ WINDOW DOWN LEFT	099
	ARRESTO MOTORE ENGINE STOP	064		ESCAVATORE, BRACCIO, ABBASSARE EXCAVATOR/BACKHOE, BOOM, LOWER	082		FINESTRINO SINISTRO SU WINDOW UP LEFT	100
	AVVIAMENTO MOTORE ENGINE RUN	065		BENNA SOLLEVARE LOADER BUCKET, RAISE	083		FINESTRINO DESTRO GIÙ RIGHT WINDOW DOWN	101
	FRIZIONE CLUTCH	066		BENNA ABBASSARE LOADER BUCKET, LOWER	084		FINESTRINO DESTRO SU RIGHT WINDOW UP	102
	FRENO A MANO PARK BRAKE	067		BENNA MORDENTE APRIRE CLAMSHELL BUCKET OPEN	085		LUCE DI SENTINA BILGE LIGHT(S)	103
	ABBAGLIANTI FASCIO ALTO HEAD LIGHT(S) / HIGH BEAM	068		BENNA MORDENTE CHIUDERE CLAMSHELL BUCKET CLOSE	086		ACQUA FRESCA FRESH WATER	104
	ANABBAGLIANTI FASCIO BASSO HEAD LIGHT(S) / LOW BEAM	069		RAGNO APERTO GRAPPLE OPEN	087		ACQUA SALATA SALT WATER	105
	LUCI DI PARCHEGGIO PARKING LIGHT(S)	070		RAGNO CHIUSO GRAPPLE CLOSE	088		LUCE SUBACQUEA UNDERWATER LIGHT(S)	106
	SPIA DI EMERGENZA / PERICOLO HAZARD WARNING LIGHT(S)	071		SEGA CIRCOLARE, FUORI CIRCULAR SAW, OUT	089		LUCE TIMONE HELM LIGHT(S)	107
	LUCI DI POSIZIONE CLEARANCE LIGHT(S) C.J006	072		SEGA CIRCOLARE, DENTRO CIRCULAR SAW, IN	090		PROIETTORE POSTERIORE AFT FLOOD LIGHT	108





SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PROIETTORI ANTERIORI FWD FLOOD LIGHT	109		MONITOR MONITOR	137		BASSA VELOCITÀ SLOW SPEED	155
	LUCI PONTE ANTERIORI FWD DECK LIGHT	110		SOS SOS	138		VELOCITÀ MEDIA MEDIUM SPEED	156
	BABORDO PRUA GIÙ PORT BOW DOWN	111		BABORDO TERGICRISTALLO ON PORT WIPER ON	139		ERPICE ROTANTE RIDGE CUTTER	157
	TRIBORDO PRUA GIÙ STBD BOW DOWN	112		BABORDO TERGICRISTALLO OFF PORT SIDE WIPER OFF	140		TRITURATORE SHREDDER	158
	BABORDO PRUA SU PORT BOW UP	113		DRITTA TERGICRISTALLO ON STARBOARD WIPER ON	141		MAGNETE MAGNET	159
	TRIBORDO PRUA SU STBD BOW UP	114		DRITTA TERGICRISTALLO OFF STARBOARD WIPER OFF	142		MARTELLLO DEMOLIZIONE DEMOLITION HAMMER	160
	LUCHE DI NAVIGAZIONE TXT NAVIGATION LIGHT(S) TXT	115		POMPA SERVIZI GENERALI GENERAL SERVICE PUMP	143		ALLARME ALARM	161
	LUCHE DALAVORO WORK LIGHT(S)	116		VELOCITÀ BASSA SLOW SPEED	144		OFF OFF	162
	PANNELLO DIMMER PANEL DIMMER	117		MODALITÀ DI STERZATA STEERING MODE	145		ANTINEBBIA FOG	163
	BABORDO TERGICRISTALLO ON PORT WIPER ON	118		CONTROLLO OPERATORE OPERATOR CONTROL	146		RETRONEBBIA REAR FOG	164
	BABORDO TERGICRISTALLO OFF PORT WIPER OFF	119		MODALITÀ LAVORO/VIAGGIO WORK/TRAVEL MODE	147		RISCALDAMENTO SPECCHIO MIRROR HEATER	165
	MID TERGICRISTALLO ON MID WIPER ON	120		ASSE RILASCIO AXLE RELEASE	148		SEGNALE D'ARRESTO STOP SIGN	166
	MID TERGICRISTALLO OFF MID WIPER OFF	121		BLOCCO ASSE AXLE LOCK	149		PARCHEGGIO PARK	167
	DRITTA TERGICRISTALLO ON STBD WIPER ON	122		RIENTRO CABINA CABIN IN	150		MOTORE START/STOP ENGINE START/STOP	168
	DRITTA TERGICRISTALLO OFF STBD WIPER OFF	123		USCITA CABINA CABIN OUT	151		TERMO VENTILATORE 1 HEATER FAN 1	169
	SALA MACCHINE DI SCARICO ENGINE ROOM EXHAUST	124		STERZO ANTERIORE/POSTERIORE FRONT STEERING	152		TERMOVENTILATORE 2 HEATER FAN 2	170
	RESET RESET	125		STERZO PARALLELO PARALLEL STEERING	153		TERMOVENTILATORE 3 HEATER FAN 3	171
	MESSAGGIO MESSAGE	136		STERZO CONVERGENTE CONVERGING STEERING	154		NUMERO 1 NUMERAL 1	172































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	NUMERO 2 NUMERAL 2	173		LAVAGGIO GHIACCIO ICE WASH SYSTEM	B191		SIMULAZIONE DI RECUPERO RECOVERY SIMULATION	B209
	NUMERO 3 NUMERAL 3	174		IMPOSTAZIONE LAMA BLADE SETTING	B192		SIMULAZIONE STABILITÀ STABILITY SIMULATION	B210
	NUMERO 4 NUMERAL 4	175		DISPOSITIVI AUSILIARI AUXILIARY DEVICES	B193		DECELERA DECELERATES	B211
	NUMERO 5 NUMERAL 5	176		LAVAGGIO A UGELLI SCREW WASH SYSTEM	B194		AVVIO/ARRESTO MOTORE ENGINE START/STOP	B212
	NUMERO 6 NUMERAL 6	177		LAVAGGIO A RUOTA WHEEL WASH SYSTEM	B195		ACCELERA ACCELERATE	B213
	NUMERO 7 NUMERAL 7	178		LUCE BIDONE NEVE SNOWBIN LIGHT	B196		VIBRO VIBRATE	B214
	NUMERO 8 NUMERAL 8	179		AVANTI SECONDA VELOCITÀ FORWARD SECOND SPEED	B197		POMPAGGIO PUMPING	B215
	NUMERO 9 NUMERAL 9	180		INDIETRO SECONDA VELOCITÀ BACKWARD SECOND SPEED	B198		ARRESTO POMPAGGIO STOP PUMPING	B216
	POSIZIONE FASCIO BEAM POSITIONS	181		4WD 4WD	B199		RISUCCHIO SUCTION	B217
	BATTIPALO PILE DRIVER	182		FRECCIA (PRIMA ALTERNATIVA) ARROW (FIRST ALTERNATIVE)	B200		MESCOLATORE ORARIO MIXER CLOCKWISE	B218
	PROIETTORE POSTERIORE DX AFT FLOOD LIGHT - RIGHT	183		NEUTRO NEUTRAL	B201		ARRESTO MESCOLATORE STOP MIXER	B219
	PROIETTORE PROIETTORE SX AFT FLOOD LIGHT - LEFT	184		RPM SET RPM SET	B202		MESCOLATORE ANTIORARIO MIXER ANTICLOCKWISE	B220
	LETTERA D LETTER D	185		RALLENTATORE SLOW MOTION	B203		CONTROLLO MOTORE MOTOR CHECK	B221
	LETTERA R LETTER R	186		POMPA ACQUA WATER PUMP	B204		MOTORE DECREMENTO MOTOR DECREASE	B222
	DOSAGGIO ACQUA AUTOMATICO AUTOMATIC WATER DOSAGE	B187		CIRCOLAZIONE ARIA APERTA OPEN AIR CIRCULATION	B205		MOTORE INCREMENTO MOTOR INCREASE	B223
	RISCALDAMENTO PARABREZZA WINDSHIELD HEATING	B188		SBLOCCA FUNZIONI UNLOCK FUNCTIONS	B206		INVERSIONE REVERSE	B224
	SEDILE RISCALDATO SEAT HEATING	B189		W. FASCIO W. BEAM	B207		AVVIO/ARRESTO MOTORE MOTOR ON/OFF	B225
	LAVAGGIO BIDONE NEVE SNOWBIN WASH SYSTEM	B190		RDC LATO 1 RDC SIDE 1	B208		AVVIO, SIMBOLO - START, SYMBOL -	B226














SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	SPEGNIMENTO STOP	B227		BLOCCO APERTURA OPEN LOCK	B245		BLOCCO TRAZIONE TRANSFERT LOCK	B263
	AVVIO/SPEGNIMENTO START/STOP	B228		STABILIZZATORE STABILIZER	B246		STABILIZZATORE ATTIVAZIONE SX LEFT STABILIZER ENABLE	B264
	AVVIO/SPEGNIMENTO/PAUSA START/STOP/PAUSE	B229		STABILIZZATORE SU STABILIZER UP	B247		VENTOLA FAN	B265
	RESET RESET	B230		STABILIZZATORE FUORI STABILIZER OUT	B248		STOP MOTORE ELETTRICO STOP ELECTRIC MOTOR	B266
	SCAVATRICE DIGGER	B231		STABILIZZATORE DENTRO STABILIZER IN	B249		STOP MOTORE DIESEL STOP DIESEL MOTOR	B267
	FILTRO OLIO IDRAULICO HYDRAULIC OIL FILTER	B232		STABILIZZATORE GIÙ STABILIZER DOWN	B250		ATTIVAZIONE RADIOCOMANDO START REMOTE CONTROL	B268
	EFFICIENZA FRENI PERFORMANCE BRAKES	B233		LD LD	B251		ALLONTANA SEND AWAY	B269
	ROTAIA REL	B234		HD HD	B252		AVVICINA BRING NEAR	B270
	MOTORE MOTOR	B235		ESSICCATORE BLOW DRY	B253		AGITATORE MIXER	B271
	APERTURA UTENSILE OPEN TOOL	B236		SVM IN SVM IN	B254		RICIRCOLO RECIRCLE	B272
	MOTORE ROTAZIONE MOTOR ROTATE	B237		SVM ESTERNO SVM EXTERN	B255		STABILIZZATORE ROSSO OUTTRIGGER RED	B273
	BENNA CLAMHELL	B238		SVM 1% SVM 1%	B256		STABILIZZATORE BLU OUTTRIGGER BLUE	B274
	MAGNETE START START MAGNET	B239		SVM 3% SVM 3%	B257		STABILIZZATORE GIALLO OUTTRIGGER YELLOW	B275
	CESOIA CUTTER	B240		SVM ESERCIZIO SVM PRACTICE	B258		STABILIZZATORE VERDE OUTTRIGGER GREEN	B276
	MAGNETE DESTRA MAGNET RIGHT	B241		MENU HOME MENU HOME	B259		AVVIO MOTORE START MOTOR	B277
	MAGNETE SINISTRA MAGNET LEFT	B242		SCALA SU LADDER RACK UP	B260		TORRE IN POSIZIONE DI RIENTRO TOWER IN CLOSING POSITION	B278
	40' 40'	B243		SCALA GIÙ LADDER RACK DOWN	B261		GO / TROMBA GO / HORN	B279
	20' 20'	B244		VUOTO BLANK	B262		PULSANTE DI EMERGENZA PREMUTO EMERGENCY BUTTON PRESSED	B280


















SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PIATTAFORMA POSIZIONE RIENTRO RETRIEVAL POSITION PLATFORM	B281		PIATTAFORMA POSIZIONE DI RIENTRO RETRIEVAL POSITION PLATFORM	B299		RIBALTA CASSONE FLIP BED	B317
	CONSENSO E ARRESTO TRASLAZIONE CONSENT AND STOP TRAVERSING MANEUVER	B282		CONSENSO E ARRESTO TRASLAZIONE CONSENT/STOP TRAVERSING MANEUVER	B300		RIENTRA CASSONE LOWER BED	B318
	CONSENSO MANOVRE PIATTAFORMA CONSENT PLATFORMS MANEUVERS	B283		CONSENSO MANOVRE PIATTAFORMA CONSENT PLATFORMS MANEUVERS	B301		ALZA CASSONE RAISE BED	B319
	FILTRI OLIO INTASATI OIL FILTER CLOGGED	B284		FILTRI OLIO INTASATI OIL FILTERS CLOGGED	B302		ABBASSA CASSONE DROP BED	B320
	ARRESTO TRASLAZIONE STOP TRAVERSING MANEUVER	B285		PRESENZA TENSIONE VOLTAGE TURN-OUT	B303		ABILITA COMANDI CONTROLS ENABLE	B321
	ROTAZIONE NASTRO CARICO ROTATION LOAD TAPE	B286		AVVIO/ARRESTO MOTORE START/STOP MOTOR	B304		ABILITA CASSONE ACTIVATE BED	B322
	ROTAZIONE NASTRO SCARICO ROTATION UNLOAD TAPE	B287		AVVIO/ARRESTO GENERATORE START/STOP GENERATOR	B305		SCUOTIFILTRO FILTER SHAKE	B323
	PROTEZIONE FRESA CUTTER PROTECTION	B288		AVVIO/ARRESTO MOTORE ELETTRICO START/STOP ELECTRIC ENGINE	B306		LETTERA "H" LETTER "H"	B324
	SPECCHIO IDRAULICO HYDRAULIC MIRROR	B289		INSERTO NEUTRALE (NEGATIVO) NEUTRAL INSERT (NEGATIVE)	B307		SCARICO BETONIERA MIXER UNLOADING	B325
	APRI PORTA DOOR OPEN	B290		ROTAZIONE SPAZZOLA+ BRUSH ROTATION +	B308		CARICO BETONIERA MIXER LOADING	B326
	ARRESTO TRASLAZIONE STOP TRAVERSING MANEUVER	B291		ROT. SPAZZOLA- BRUSH ROT. -	B309		STOP BETONIERA DRUM MIXER STOP	B327
	USCITA TAPPETO SX EXIT OF CARPET (LEFT)	B292		SPAZZOLA SINISTRA SU GIÙ UP/DOWN LEFT BRUSH	B310		SONDA LIVELLO PROBE	B328
	USCITA TAPPETO DX EXIT OF CARPET (RIGHT)	B293		SPAZZOLA DESTRA SU GIÙ UP/DOWN RIGHT BRUSH	B311		APERTURA MORSA CLAMP OPEN	B329
	ROTAZIONE TAPPETO SX ROTATION OF CARPET (LEFT)	B294		INVERSIONE TRASPORTO TRANSPORT INVERSION	B312		CHIUSURA MORSA CLAMP CLOSE	B330
	ROTAZIONE TAPPETO DX ROTATION OF CARPET (RIGHT)	B295		LAVAGGIO TRASPORTATORE TRANSPORT WASH	B313		NUMERO 0 NUMERAL 0	B331
	TORRE IN POSIZIONE DI RIENTRO TOWER IN CLOSING POSITION	B296		SOLLEVAMENTO SOSPENSIONI DAMPER LIFT	B314		COPPIA VARIABILE - GIÙ VARIABLE TORQUE DOWN	B332
	GO / TROMBA GO / HORN	B297		ABBASSA SOSPENSIONI DAMPER LOWER	B315		COPPIA VARIABILE - SU VARIABLE TORQUE UP	B333
	PULSANTE DI EMERGENZA PREMUTO EMERGENCY BUTTION PRESSED	B298		LIVELLAMENTO AUTO AUTO LEVELLING	B316		VELOCITÀ VARIABILE - GIÙ VARIABLE SPEED DOWN	B334

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	VELOCITÀ VARIABILE - SU VARIABLE SPEED UP	B335		BLOCCO ASSE FERROVIARIO LOCK RAIL AXLE	B353		STABILIZZATORE DESTRO SU RIGHT STABILIZER UP	B371
	MAX MAX	B336		ASSE STRADALE SU ROAD AXLE UP	B354		STABILIZZATORE DESTRO GIU' RIGHT STABILIZER DOWN	B372
	SPAZZOLATRICE BRUSHING TOOL	B337		INCREMENTO PESO GOMME MORE WEIGHT ON TYRES	B355		SBLOCCO - LUCCHETTO APERTO UNLOCK - OPEN LOCK	B373
	UP DOWN CENTRALE UP DOWN MID	B338		JIB ANTIORARIO JIB CCW	B356		ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	B374
	EASY START EASY START	B339		JIB ORARIO JIB CW	B357		RALLENTA SCARICAMENTO SLOW DOWN DISCHARGE	B375
	SIMBOLO + SYMBOL +	B340		OUTHAUL IN OUTHAUL IN	B358		ACCELERA NASTRO SPEED UP CONVEYOR	B376
	CAFS WET CAFS WET	B341		OUTHAUL OUT OUTHAUL OUT	B359		RALLENTA NASTRO SLOW DOWN CONVEYOR	B377
	CAFS DRY CAFS DRY	B342		VANG IN VANG IN	B360		APRI NASTRO INFERIORE FOLD OUT LOWER CONVEYOR	B378
	FOAM FOAM	B343		VANG FUORI VANG OUT	B361		CHIUDI NASTRO INFERIORE FOLD UP LOWER CONVEYOR	B379
	ASSE FERROVIARIO GIU' RAIL AXLE DOWN	B344		BSTAY IN PATERAZZO DENTRO BACKSTAY IN	B362		ABBASSA NASTRO SUPERIORE LOWER UPPER CONVEYOR	B380
	ASSE FERROVIARIO SU RAIL AXLE UP	B345		BSTAY OUT PATERAZZO FUORI BACKSTAY OUT	B363		ALZA NASTRO SUPERIORE LIFT UPPER CONVEYOR	B381
	RESET RESET	B346		CESOIA SHEAR	B364		AVVIO-SPEGNIMENTO START-STOP	B382
	DOS MAX DOS MAX	B347		CARRELLO ANTERIORE FRONT GEAR	B365		CAMBIO DIREZIONE ROTORE CHANGED DIRECTION OF ROTOR	B383
	STOP STOP	B348		CARRELLO POSTERIORE REAR GEAR	B366		ROTORE LENTO ORARIO ROTOR SLOW CW	B384
	ABILITA BLOCCO AVVIAMENTO SHUNT LOCK SLEWING	B349		MAGNETE SU MAGNET UP	B367		ROTORE LENTO ANTIORARIO ROTOR SLOW CCW	B385
	BLOCCO PIATTAFORMA AEREA LOCK LIFT BOOM	B350		MAGNETE GIU' MAGNET DOWN	B368		FRECCIA INVIO ENTER ARROW	B386
	BLOCCO AVVIAMENTO PIATTAFORMA SHUNT LOCK LIFT BOOM	B351		ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA HOPPER EXTENSION FOLD IN	B369		AVVOLGICAVO VERRICELLO SU CABLE REWINDER WINCH UP	B387
	SOLLEVAMENTO MACCHINA MACHINE LIFT	B352		ALZA NASTRO TRAMOGGIA HOPPER EXTENSION FOLD OUT	B370		DISCESA AVVOLGICAVO CABLE REWINDER DOWN	B388

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	BLOCCO TORSIONE TWIST LOCK	B389		SPAZZOLA LATERALE DX RIGHT BRUSH	B407		SCAVATRICE AUTO DIGGER AUTO	B425
	SBLOCCO TORSIONE TWIST UNLOCK	B390		GRUPPO DI CARICO LOADING GROUP	B408		SCAVATRICE ALZA DIGGER RAISE	B426
	FLAP SU FLAP UP	B391		ASPIRATORE SUCTION #2	B409		TRASMISSIONE AVANTI AXLE DRIVE FORWARD	B427
	FLAP GIU FLAP DOWN	B392		SOLLEVAMENTO CASSONE RAISE BED #2	B410		TRASMISSIONE INDIETRO AXLE DRIVE REVERSE	B428
	GANCIO LEGGERO LIGHT HOOK	B393		ABBASSAMENTO CASSONE LOWER BED #2	B411		AGITATORE ON AGITATION ON	B429
	STABILIZZATORE ANTERIORE SU FRONT STABILIZER UP	B394		APERTURA CASSONE OPEN BED	B412		AGITATORE OFF AGITATION OFF	B430
	STABILIZZATORE ANTERIORE GIU FRONT STABILIZER DOWN	B395		CHIUSURA CASSONE CLOSE BED	B413		DIVISORE NASTRO ALZA WEB SPLIT RAISE	B431
	STABILIZZATORE POSTERIORE SU REAR STABILIZER UP	B396		RIALTAMENTO CASSONE TILT BED	B414		DIVISORE NASTRO ABBASSA WEB SPLIT LOWER	B432
	STABILIZZATORE POSTERIORE GIU REAR STABILIZER DOWN	B397		RIENTRO CASSONE STRAIGHTEN BED	B415		LIVELLA MACCHINA SINISTRA MACHINE LEVEL LEFT	B433
	BLOCCO ASSALE STRADA ROAD AXLE LOCK	B398		SCUOTI FILTRO #2 FILTER SHAKE #2	B416		LIVELLA MACCHINA DESTRA MACHINE LEVEL RIGHT	B434
	COMPRESSORE COMPRESSOR	B399		BYPASS FILTRO FILTER BYPASS	B417		NASTRO TRASPORTATORE ON CONVEYOR BELT ON	B435
	SAL LIGHTS LUCI SALONE SALOON LIGHTS	B400		ACQUA SEZIONE PICCOLA WATER SMALL CROSS-SECTION	B418		NASTRO TRASPORTATORE OFF CONVEYOR BELT OFF	B436
	REAR SCENE VISTA POSTERIORE REAR SCENE	B401		ACQUA SEZIONE GRANDE WATER LARGE CROSS-SECTION	B419		ATTIVAZIONE VERRICELLO WINCH, SPOOL ON	B437
	SUSP UP SOSPENSIONI SU SUSPENSION UP	B402		NO ACQUA - AGENTE CHIMICO SPECIAL CHEMICAL - NO WATER	B420		RULLO TRITURATORE ON BREAKING ROLLS ON	B438
	SUSP DOWN SOSPENSIONI GIU SUSPENSION DOWN	B403		RIAVVOLGIMENTO BOBINA REEL REWIND	B421		RULLO TRITURATORE OFF BREAKING ROLLS OFF	B439
	RAMP IN RAMPA DENTRO RAMP IN	B404		PARCHEGGIO BOBINA REEL PARKING	B422		RULLO TRITURATORE PAUSA BREAKING ROLLS PAUSE	B440
	RAMP OUT RAMPA FUORI RAMP OUT	B405		HEADLAND START HEADLAND START	B423		RUOTA ANTERIORE ROTAZIONE ORARIA FRONT WHEEL CW	B441
	SPAZZOLA LATERALE SX LEFT BRUSH	B406		HEADLAND STOP HEADLAND STOP	B424		RUOTA ANTERIORE ROTAZIONE ANTIORARIA FRONT WHEEL CCW	B442

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	RUOTA POSTERIORE ROTAZIONE ORARIA REAR WHEEL CW	B443		RUOTA SU WHEEL UP	B461		ALTEZZA GUIDA DRIVING HEIGHT	B479
	RUOTA POST. ROTAZIONE ANTIORARIA REAR WHEEL CCW	B444		RUOTA GIÙ WHEEL DOWN	B462		ALTEZZA GUIDA SU HEIGHT UP	B480
	ACCENSIONE NASTRI TURN ON TAPES	B445		AVVIO C1 START C1	B463		ALTEZZA GUIDA GIÙ HEIGHT DOWN	B481
	LENTA - VELOCE SLOW - FAST	B446		AVVIO C2 START C2	B464		ALZA ASSALE LIFT AXLE	B482
	ACCENSIONE FOTOCELLULA TURN ON PHOTOCELL	B447		PASSARE DA BAGNATO AD ASCIUTTO SWITCH FROM WET TO DRY	B465		EVS EVS	B483
	TRASLA CARRELLO AUTOMATICO AUTOMATIC AUTOELEVATION	B448		LEVA DEL CAMBIO GEAR SHIFT	B466		ASSALE DI STERZO 2/3 STEERING AXLE 2/3	B484
	TRASL. ORIZZONTALE SX MOVE LEFT HORIZONTALLY	B449		ANTINCASTRO SU UNDERRUN UP	B467		ALTEZZA CONTAINER DI CARICO CONTAINER LOAD HEIGHT	B485
	TRASL. ORIZZONTALE DX MOVE RIGHT HORIZONTALLY	B450		ANTINCASTRO GIÙ UNDERRUN DOWN	B468		SISTEMA CARICO SILO SILO LOAD SYSTEM	B486
	ACCENSIONE COCLEA TURN ON COCHLEA	B451		ANTINCASTRO AVVICINA CLOSE UNDERRUN	B469		CONTROLLO ALTEZZA SINISTRA HEIGHT CONTROL LEFT	B487
	ACCENSIONE FALCETTO TURN ON SICKLE	B452		ANTINCASTRO ALLONTANA OPEN UNDERRUN	B470		CONTROLLO ALTEZZA DESTRA HEIGHT CONTROL RIGHT	B488
	SPOSTAMENTO SU ASPO WRAP-REEL UP	B453		SOSPENSIONI POSTERIORI SU REAR AXLE SUPPORT UP	B471		BLOCCO DIFF. LONGITUDINALE LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK	B489
	SPOSTAMENTO RULLO GIÙ WRAP-REEL DOWN	B454		SOSPENSIONI POSTERIORI GIÙ REAR AXLE SUPPORT DOWN	B472		BLOCCO DIFFERENZIALE LOCK STEER AXLE - FRONT	B490
	RULLO VERTICALE SU VERTICAL ROTOR UP	B455		SOSPENSIONE SX POSTERIORE SU LEFT REAR AXLE SUPPORT UP	B473		BLOCCO DIFFERENZIALE POSTERIORE DIFFERENTIAL LOCK REAR	B491
	RULLO VERTICALE GIÙ VERTICAL ROTOR DOWN	B456		SOSPENSIONE DX POSTERIORE SU RIGHT REAR AXLE SUPPORT UP	B474		BLOCCO DIFFERENZIALE LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK	B492
	SCARICO A GRAVITÀ - SA GRAVITY DISCHARGE - SA	B457		SOSPENSIONE SX POST GIÙ LEFT REAR AXLE SUPPORT DOWN	B475		TROMBA HORN	B493
	AUTO-RIEMPIMENTO - SB AUTO-FILLING - SB	B458		SOSPENSIONE DX POST GIÙ RIGHT REAR AXLE SUPPORT DOWN	B476		LOCK BLOCCO	B494
	SISTEMA POMPAGGIO JERK - RPA JERK PUMP SYSTEM - RPA	B459		FRONT-WHEEL DRIVE FRONT-WHEEL DRIVE	B477		ARROW LEFT FRECCIA SINISTRA	B495
	AZIONAM. AUX ON/OFF AUX ON/OFF SYSTEM	B460		LIVELLAMENTO LEVELING	B478		BLOCCO ROTAZIONE LOCK ROTATION	B496

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	BLOCCA BRACCIO SU LOCK UP ARM	B497		PESO WEIGHT	B515		GIROFARO ROTATING BEACON	B533
	MODALITA' DI STERZATA STEERING MODE	B498		TRIVELLA DRILL	B516		CASSONE CARGO BED	B534
	BLOCCO ASSE AXLE LOCK	B499		VELOCITA' SPEED	B517		ANGOLAZIONE CASSONE CARGO BED ANGLE	B535
	AVVIO COMPRESSORE START COMPRESSOR	B500		PARACADUTE SU PARACHUTE UP	B518		AVVICINAMENTO CASSONE MOVE CLOSE CARGO BED	B536
	AZIONA UNCINO HOOK ENGAGEMENT	B501		PARACADUTE GIU' PARACHUTE DOWN	B519		ALLONTANAMENTO CASSONE MOVE FAR CARGO BED	B537
	ASSE FRONTALE SU LIFT FRONTAL AXLE	B502		TERZO TRATTO SU THIRD STEP UP	B520		MOVIMENTO COMPATTATORE MOVE COMPACTOR	B538
	ASSE FRONTALE GIU' LOWER FRONT AXLE	B503		TERZO TRATTO GIU' THIRD STEP DOWN	B521		RISALITA COMPATTATORE COMPACTOR UP	B539
	BLOCCO ASSE SOLLEVABILE LIFT AXLE LOCKING	B504		TRINCA GAMBI SU STEM CUT UP	B522		OPERATORE NON PRESENTE NO OPERATOR CONTROL	B540
	ASSE POSTERIORE SU LIFT REAR AXLE	B505		TRINCA GAMBI GIU' STEM CUT DOWN	B523		FRECCIA - ARROW -	B541
	ASSE POSTERIORE GIU' LOWER REAR AXLE	B506		ACCENSIONE NASTRI TAPES ON	B524		VALVOLE IDRAULICHE HYDRAULIC VALVES	B542
	BLOCCO ASSE POSTERIORE REAR AXLE BLOCKING	B507		ACCENSIONE COLCEA- FALCETTO SICKLE ON	B525		ROTAZIONE ICR ICR ROTATION	B543
	GOMMA ANTERIORE SU FRONT TYRE LIFT	B508		POMPA BENZINA FUEL PUMP, GAS	B526		MAGNETE MAGNET	B544
	GOMMA POSTERIORE SU REAR TYRE LIFT	B509		DRINK DRINK	B527		MCL MCL	B545
	ALZA CABINA RAISE CABIN	B510		LANCIO LUNCH	B528		RSL RSL	B546
	ABBASSA CABINA LOWER CABIN	B511		COOL SHIRT COOL SHIRT	B529		RUB RUB	B547
	POMPA RISCALDAMENTO OLIO HEAT OIL PUMP	B512		PIT PIT	B530		SSU SSU	B548
	BRUCIATORE BURNER	B513		IGN IGNITION	B531		FED FED	B549
	COMPRESSORE COMPRESSOR	B514		ALS ALS	B532		MONITOR RETE WEB MONITOR	B550














SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	MONITOR ACQUA WATER MONITOR	B551		LENTO/VELOCE LOW/SPEED	B569		MUOVI CASSONE VERSO SINISTRA MOVE CONTAINER TOWARDS LEFT	B587
	MONITOR DLS RIDOTTO REDUCED DLS MONITOR	B552		CONTRO COLTELLI CASSONE BOX COUNTER KNIVES	B570		RIVESTIMENTO FUORI COVER OUT	B588
	MONITOR DLS PIENO FULL DLS MONITOR	B553		TRAMOGGIA HOPPER	B571		RIVESTIMENTO DENTRO COVER IN	B589
	DIMINUISCI POMPA REDUCE PUMPING	B554		SOSPENSIONI SU SUSPENSIONS UP	B572		MUOVI GRATA DA 30X30 MOVE GRATING FROM 30X30	B590
	ALIMENTA POMPA INCREASE PUMPING	B555		SOSPENSIONI GIU' SUSPENSIONS DOWN	B573		MUOVI GRATA VERSO 30X30 MOVE GRATING TOWARDS 30X30	B591
	PRESA DI POTENZA ON/OFF AUXILIARY DRIVE ON/OFF	B556		VENTOLA REVERSIBILE REVERSIBLE FAN	B574		INVERSIONE DI MARCIA CASSONE REVERSE CONTAINER DIRECTION	B592
	FRECCIA + ARROW +	B557		TIME MIX TIME MIX	B575		ECO ECO	B593
	OSR OSR	B558		MODE DRIVE MODE DRIVE	B576		AVAS AVAS	B594
	FCO FCO	B559		SPECCHI RISCALDATI HEATED MIRRORS	B577		重置 RESET (CHINESE) RESET (CHINESE)	B595
	VIF VIF	B560		RIARMO LOCK OPEN	B578		最大混合 DOS MAX (CHINESE) DOS MAX (CHINESE)	B596
	SCR SCR	B561		FILL FILL	B579		泡沫 FOAM (CHINESE) FOAM (CHINESE)	B597
	LETTERA "N" LETTER "N"	B562		EMPTY EMPTY	B580		湿CAFS CAFS WET (CHINESE) CAFS WET (CHINESE)	B598
	LETTERA "P" LETTER "P"	B563		SPRAY SPRAY	B581		纯水 STOP (CHINESE) STOP (CHINESE)	B599
	LETTERA "D" LETTER "D"	B564		ALLONTANA SUPERFICI GET FAR SURFACE	B582		干CAFS CAFS DRY (CHINESE) CAFS DRY (CHINESE)	B600
	LETTERA "R" LETTER "R"	B565		AVVICINA SUPERFICI GET CLOSE SURFACE	B583		LIVELLO MINIMO OLIO MIN OIL LEVEL	B601
	LETTERA "C" LETTER "C"	B566		MUOVI CASSONE DA SINISTRA MOVE CONTAINER FROM LEFT	B584		TEMPERATURA MAX OLIO MAX OIL TEMPERATURE	B602
	MUTE MUTE	B567		MUOVI CASSONE DA DESTRA MOVE CONTAINER FROM RIGHT	B585		SSU SSU	B603
	LSC LSC	B568		MUOVI CASSONE VERSO DESTRA MOVE CONTAINER TOWARDS RIGHT	B586		INVERTI VENTOLA FAN REVERSE	B604

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	AVVIO AUTOMATICO AUTO START	B605		PROTEZIONE ANTICOLLISIONE SCAGE COLLISION GUARD	B623		RIENTRO ESTENSIONE SX LEFT EXTENSIONS BACK	B641
	PC ON/OFF PC ON/OFF	B606		AVVIA/FERMA GENERATORE START/STOP ELECT. GENERATOR	B624		RIENTRO STABILIZZATORI SX LEFT STABILIZERS BACK	B642
	LETTERA "A" LETTER "A"	B607		AVVIA/FERMA DC MOTORE START/STOP DC MOTOR	B625		RIENTRO STABILIZZATORI ANTERIORI FRONT STABILIZERS BACK	B643
	LETTERA "B" LETTER "B"	B608		CENTRA CENTERING STRUCTURE	B626		RIENTRO STABILIZZATORI POSTERIORI REAR STABILIZERS BACK	B644
	LETTERA "E" LETTER "E"	B609		SALVA POSIZIONE STORE POSITION	B627		USCITA STABILIZZATORI SX LEFT STABILIZERS OUT	B645
	INVERSIONE DI MARCIA CASSONE REVERSE CONTAINER DIRECTION	B610		MUOVI VERSO POSIZIONE SALVATA MOVE TO SAVED POSITION	B628		USCITA STABILIZZATORI ANTERIORI FRONT STABILIZER OUT	B646
	NEXT NEXT	B611		APRI SCALA OPENING THE LADDER	B629		USCITA STABILIZZATORI POSTERIORI REAR STABILIZER OUT	B647
	PREV PREV	B612		ALLINEA SCALA LEVELING STAIRS LADDER	B630		USCITA ESTENSIONI SX LEFT EXTENSIONS BACK	B648
	SEL SEL	B613		PIATTAFORMA GIU RECLINING PLATFORM	B631		RIENTRO ESTENSIONI DX RIGHT EXTENSIONS BACK	B649
	OK OK	B614		MUOVI CONTENITORE SX LEVELING THE CAGE	B632		RIENTRO STABILIZZATORI DX RIGHT STABILIZER BACK	B650
	RPM++ RPM++	B615		MUOVI CONTENITORE DX LEVELING THE CAGE	B633		INCLINA TILT	B651
	APERTURA VALVOLA SX VALVE OPEN LEFT	B616		LENTO SLOW SPEED	B634		RIENTRO STABILIZZATORI POSTERIORI REAR STABILIZERS BACK	B652
	POMPA IDRAULICA 1 HYDRAULIC PUMP 1	B617		VIDEOCAMERA CAMERA	B635		USCITA STABILIZZATORI DX RIGHT STABILIZERS OUT	B653
	CRUISE CONTROL CRUISE CONTROL	B618		ALLARME ALARM	B636		USCITA STABILIZZATORI ANTERIORI FRONT STABILIZERS OUT	B654
	PROTEZIONE CABINA GUIDA DRIVING CAB COLLISION GUARD	B619		ALZA ROTELLA WASHER UP	B637		USCITA STABILIZZATORI POSTERIORI REAR STABILIZERS OUT	B655
	CHIUSURA AUTOMATICA AUTOMATIC CLOSURE	B620		ABBASSA ROTELLA WASHER DOWN	B638		USCITA ESTENSIONE DX EXIT RIGHT EXTENSIONS	B656
	AVVIA/FERMA SISTEMA DI BACKUP START/STOP BACKUP ENGINE	B621		ROTELLA AVANTI WASHER FORWARD	B639		AVVIA/FERMA MOTORE CAMION START/STOP ENGINE	B657
	AVVIA/FERMA MOTORE CAMION START/STOP TRUCK ENGINE	B622		ROTELLA INDIETRO SX WASHER BACK	B640		RIENTRO STABILIZZATORI ESTENSIONI STABILIZERS EXTENSIONS BACK	B658




















SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	STABILIZZAZIONE AUTOMATICA AUTOMATIC STABILIZATIONS	B659		VERRICELLO GIÙ ASPO DOWN	B677		BENNA SU BUCKET UP	B695
	STABILIZZAZIONE OK STABILIZATION OK	B660		HDP HDP	B678		ABBASSA BENNA LOWER BUCKET	B696
	RIENTRO STABILIZZATORI ANTERIORI FRONT STABILIZERS BACK	B661		VP VP	B679		ABBASSA RUOTA WHEEL DOWN	B697
	ALLARME ALARM	B662		ALZA PONTE BRIDGE UP	B680		ALZA RUOTA WHEEL UP	B698
	APRI SOPRA OPEN TOP	B663		ABBASSA PONTE BRIDGE DOWN	B681		STOP ROTAZIONE STOP ROTATION	B699
	CHIUDI SOPRA CLOSE TOP	B664		FERMA PONTE BRIDGE STOP	B682		AVVIA ROTAZIONE START ROTATION	B700
	MUOVI SX MOVE LEFT	B665		TRA SU/GIÙ TAG UP/DOWN	B683		ALBERO SU TREE UP	B701
	MUOVI DX MOVE RIGHT	B666		AUTO MIX AUTO MIX	B684		ALBERO GIÙ TREE DOWN	B702
	APRI CASSONE OPEN BED	B667		CON-SPEED CONSTANT SPEED	B685		LAMA DENTRO BLADE IN	B703
	CHIUDI CASSONE CLOSE BED	B668		CHUTE VIBRATE CHUTE VIBRATE	B686		LAMA FUORI BLADE OUT	B704
	SLITTA SX SLIDE LEFT	B669		MENU MENU	B687		CONTROLLO ACCELERAZIONE LAUNCH CONTROL	B705
	CRU SLIDE LEFT	B670		VIDEOCAMERA CAMERA	B688		ABS OFF ABS OFF	B706
	SCS SCS	B671		AGGIUNGI ACQUA ADD WATER	B689		INCREMENTO SU TURBO BOOST UP	B707
	AUMENTA INCREASE	B672		BETONIERA SU DESTRA CONCRETE MIXER UP, RIGHT	B690		INCREMENTO GIÙ TURBO BOOST DOWN	B708
	DIMINUISCI DECREASE	B673		BETONIERA GIÙ SINISTRA CONCRETE MIXER DOWN LEFT	B691		PIT LIMIT PIT LIMIT	B709
	VERRICELLO + ASPO+	B674		BETONIERA GIÙ DESTRA CONCRETE MIXER DOWN RIGHT	B692		ABS - ABS -	B710
	VERRICELLO - ASPO-	B675		BETONIERA SU SINISTRA CONCRETE MIXER UP LEFT	B693		ABS + ABS +	B711
	VERRICELLO SU ASPO UP	B676		BENNA GIÙ BUCKET DOWN	B694		INCREMENTO BOOST BOOST REDUCTION	B712




















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	INCREMENTO BOOST BOOST +	B713		FLOTTANTE BRACCIO GLOATING JIB	B731		PAGE PAGE	B749
	APRI CASSONE OPEN HOOD	B714		FLUSSO COSTANTE CONTINUOUS GLOW	B732		DIVIETO PROHIBITION	B750
	CHIUDI CASSONE CLOSE HOOD	B715		BLOCCO ASSALE STRADA AXLE LOCK	B733		CAM CAM	B751
	INGRANAGGIO GIÙ GEAR DOWN	B716		STABILIZZATORE RETRAIBILE STABILIZER RETRACTABLE	B734		LID LID	B752
	INGRANAGGIO SU GEAR UP	B717		STABILIZZATORI PROFILO MINIMO STABILIZER FOR MINIMAL PROFIL	B735		RAD RAD	B753
	MESCOLATORE SU MIXER UP	B718		BLU (RAL5012) - LUCIDO BLUE (RAL5012) - POLISHED	B736		GPS GPS	B754
	MESCOLATORE GIÙ MIXER DOWN	B719		VERDE (RAL6005) - LUCIDO GREEN (RAL6005) - POLISH	B737		COMP COMP	B755
	BENNA SU BUCKET UP	B720		STABILIZZATORE PROFILO SX STABILIZER PROFILE LEFT	B738		ROSSO (RAL3020) - LUCIDO RED (RAL3020) - POLISHED	B756
	BENNA GIÙ BUCKET DOWN	B721		STABILIZZATORE PROFILO DX STABILIZER PROFILE RIGHT	B739		SBRINAMENTO DEFROSTING	B757
	LETTERA (P) LETTER (P)	B722		AUX + AUX +	B740		ARIA CONDIZIONATA A/C	B758
	PTO PTO	B723		AUX - AUX -	B741		FLASH FLASH	B759
	SPARE SPARE	B724		MODALITA' ECO - LINEA SINGOLA ECO MODE - SINGLE LINE	B742		START START	B760
	COMPT COMPT	B725		MODALITA' COMFORT - LINEA DOPPIA COMFORT MODE DOUBLE LINE	B743		IGNITION IGNITION	B761
	STROBE STROBE	B726		MODALITA' SPORT - LINEA TRIPLA SPORT MODE - TRIPLE LINE	B744		PDU/RESET PDU/RESET	B762
	CARGO GROUND CARGO GROUND	B727		AVVIAMENTO MOTORE ENGINE START	B745		FUEL/RESET FUEL/RESET	B763
	GROUND LIGHT GROUND LIGHT	B728		TROMBA HORN	B746		STOP SU STOP UP	B764
	SPOT LIGHT SPOT LIGHT	B729		POMPA DI SENTINA BILGE PUMP	B747		STOP GIÙ STOP DOWN	B765
	SOSPENSIONE BRACCIO HOLD JIB	B730		STABILIZZATORE COMPL. SCHIERATO STABILIZER FULLY DEPLOYED	B748		VOLG GIÙ VOLG DOWN	B766






































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	TURBO TURBO	B767		MASSETTO DX VERSO L'ESTERNO SCREED RIGHT OUTWARDS	B785		CABINA SUL VEICOLO CABIN ON MACHINE	B803
	TRIVELLA SINISTRA AUTO AUGER LEFT AUTO	B768		RIMORCHIO SINISTRO GIÙ TOW ARM LEFT DOWN	B786		CABINA FRONTALE CABIN IN FRONT	B804
	TRIVELLA DESTRA AUTO AUGER RIGHT AUTO	B769		RIMORCHIO DESTRO GIÙ TOW ARM RIGHT DOWN	B787		TERGICRISTALLO SOTTILE WIPER SLIM	B805
	TRIVELLA SINISTRA MANUALE AUGER LEFT MANUAL	B770		RIMORCHIO DESTRO SU TOW ARM RIGHT UP	B788		LUCI FARO ANTERIORI FRONT BEACON LIGHTS	B806
	TRIVELLA DESTRA MANUALE AUGER RIGHT MANUAL	B771		ROSSO RAL 3020 RED RAL 3020	B789		LUCI FARO POSTERIORI REAR BEACON LIGHTS	B807
	TRIVELLA SINISTRA INVERSO AUGER LEFT INVERSE	B772		BLU RAL 5017 BLUE RAL 5017	B790		BREVE SORPASSO OVERRIDE	B808
	TRIVELLA DESTRA INVERSO AUGER RIGHT INVERSE	B773		VERDE (RAL6024) - OPACO GREEN (RAL6024) - MATT	B791		MODALITÀ LAVORO WORK FUNCTION	B809
	VELOCITÀ TRIVELLA SINISTRA - SPEED LEFT AUGER MINUS	B774		Creep CREEP CREEP	B792		F1 F1 F1	B810
	VELOCITÀ TRIVELLA DESTRA - SPEED RIGHT AUGER MIN	B775		Trip TRIP TRIP	B793		F2 F2 F2	B811
	VELOCITÀ TRIVELLA DESTRA + SPEED RIGHT AUGER PLUS	B776		BATTERIA PRINCIPALE 1 MAIN BATTERY 1	B794		F3 F3 F3	B812
	VELOCITÀ TRIVELLA SINISTRA + SPEED LEFT PLUS	B777		BATTERIA PRINCIPALE 2 MAIN BATTERY 2	B795		STERZO STEERING	B813
	TRASPORTATORE AUTO CONVEYOR AUTO	B778		AVVISO BUZZER SILENZIO WARNING BUZZER SILENCE	B796		LETTERA "L" LETTER "L"	B814
	TRASPORTATORE MANUALE CONVEYOR MANUAL	B779		LUCI DI MARCIA DIURNA DAYTIME RUNNING LIGHTS	B797		TERGICRISTALLO SINISTRO LEFT WIPER	B815
	TROMBA HORN	B780		SCARICO BRK EXHAUST BRK	B798		TERGICRISTALLO DESTRO RIGHT WIPER	B816
	RIMORCHIO SINISTRA ALZATO TOW ARM LEFT UP	B781		FLOOD LIGHT ANTERIORE FLOOD LIGHT FRONT	B799		TERGICRISTALLO WIPER	B817
	MASSETTO SX VERSO L'INTERNO SCREED LEFT INWARDS	B782		FLOOD LIGHT POSTERIORE FLOOD LIGHT REAR	B800		TERGICRISTALLO WIPER WASH	B818
	MASSETTO SX VERSO L'ESTERNO SCREED LEFT OUTWARDS	B783		FLOOD LIGHT SINISTRA FLOOD LIGHT LEFT	B801		RISCALDAMENTO PARABREZZA SX WINDSHIELD HEATING LEFT	B819
	MASSETTO DX VERSO L'INTERNO SCREED RIGHT INWARDS	B784		FLOOD LIGHT DESTRA FLOOD LIGHT RIGHT	B802		RISCALDAMENTO PARABREZZA DX WINDSHIELD HEATING RIGHT	B820
































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LUCI-W WLIGHTS	B821		MODE MODE	B839		ABBAGLIANTI FASCIO ALTO (SFONDO BLU) HEAD LIGHT(S) HIGH BEAM (BLU BACKGROUND)	B857
	ROOFLIGHTS ROOF LIGHTS	B822		NOS NOS	B840		POMPA ACQUA FREDDA FRESH WATER PUMP	B858
	VENTOLASU HEATER UP	B823		BOOST BOOST	B841		POMPA ACQUA SALATA SALT WATER PUMP	B859
	VENTOLAGIÙ HEATER DOWN	B824		LAUNCH LAUNCH	B842		POMPA ACQUE GRIGIE GRAY WATER PUMP	B860
	RETRO CABINA - ACCENSIONE CABIN BACKWARD - POWER ON	B825		PURGE PURGE	B843		POMPA ACQUE NERE BLACK WATER PUMP	B861
	CABINA DAVANTI - ACCENSIONE CABIN FORWARD - POWER ON	B826		LOG LOG	B844		POMPA ACQUA CALDA HOT WATER PUMP	B862
	AVVIO START	B827		ACCU ACCU	B845		INTERRUTTORE PORTA #1 PORT PUMP #1 SWITCH	B863
	TASTO DI EMERGENZA EMERGENCY BUTTION	B828		SHIFT OUT SHIFT OUT	B846		INTERRUTTORE PORTA #2 PORT PUMP #2 SWITCH	B864
	ULTRALIFT ULTRALIFT	B829		WATER INJ. WATER INJ.	B847		INTERRUTTORE PORTA #3 PORT PUMP #3 SWITCH	B865
	LOAD 90% LOAD 90%	B830		CRUISE ON/OFF CRUISE ON/OFF	B848		INTERRUTTORE PORTA #4 PORT PUMP #4 SWITCH	B866
	MAX LOAD MAX LOAD	B831		CRUISE SET CRUISE SET	B849		INTERRUTTORE PORTA #5 PORT PUMP #5 SWITCH	B867
	GIUSTO IDRAULICO FRENI HYDRAULIC BRAKE FAULT	B832		CRUISE CANCEL CRUISE CANCEL	B850		INTERRUTTORE PORTA #6 PORT PUMP #6 SWITCH	B868
	FRENO MECCANICO GIUSTO MECHANICAL BRAKE FAULT	B833		START/STOP START/STOP	B851		STBD #1 STBD #1	B869
	ECSM ECSM	B834		START/STOP (SFONDO ROSSO) START/STOP (RED BACKGROUND)	B852		STBD #1 STBD #1	B870
	SWITCH OFF SWITCH OFF	B835		LC LC	B853		STBD #3 STBD #3	B871
	VOLANTE STEERING	B836		FRECCIA ARROW	B854		STBD #4 STBD #4	B872
	VELOCE SPEED	B837		FRECCIA ARROW	B855		STBD #5 STBD #5	B873
	RADIO RADIO	B838		SPIA PERICOLO (SF. ROSSO) HAZARD WARNING LIGHT(S) (RED BACKGROUND)	B856		STBD #6 STBD #6	B874












SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LIVELLO POMPA LIVELL PUMP STARBOARD	B875		INTERR. GALLEGGIANTE STIVA STBD HIGH BILGE FLOAT SWITCH	B893		GOCCIA 3 DROP 3	B911
	LIVELLO POMPA LIVELL PUMP PORT	B876		SOTTO COPERTA BELOW DECK	B894		GOCCIA 4 DROP 4	B912
	MASTER ALL OFF MASTER ALL OFF	B877		FRECCIA ANTIORARIA RADIAL ARROW COUNTERCLOCKWISE	B895		SPRUZZO CENTRALE CENTRE SPRAY HEAD	B913
	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PORT JACKING SYSTEM UP	B878		FRECCIA ORARIA RADIAL ARROW CLOCKWISE	B896		SPRUZZO A DESTRA RIGHT SPRAY HEAD	B914
	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO STBD JACKING SYSTEM UP	B879		MESCOLATORE IN SCARICO EXHAUST MIXER	B897		SPRUZZO A SINISTRA LEFT SPRAY HEAD	B915
	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PORT JACKING SYSTEM DOWN	B880		MESCOLATORE IN PULIZIA MIXER IN CLEANING	B898		POMPA ACQUA WATER PUMP	B916
	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO STBD JACKING SYSTEM DOWN	B881		POMPA LAVAGGIO ACQUA WATER WASHING PUMP	B899		CONTORNO NERO BLACK CONTOUR	B917
	LUCI DI NAVIGAZIONE PORT NAVIGATION LIGHT	B882		APRI OPEN	B900		GIALLO (RAL1021) - OPACO YELLOW (RAL1021) - MATT	B918
	LUCI DI NAVIGAZIONE STARBOARD NAVIGATION LIGHT	B883		CHIUDI CLOSE	B901		SALVATAGGIO RESCUE	B919
	LUCE SOFFUSA STEAMING LIGHT	B884		SEL SEL	B902		STOP STOP	B920
	LUCE FORTE STERN LIGHT	B885		DISPOSITIVO BLOCCAGGIO ATTIVO BLOCKING SYSTEM ACTIVATED	B903		CHIAMATA CALL	B921
	LUCI PONTE/BAGNO AFT DECK/TOILET LIGHT	B886		ABILITAZIONE GRU CRANE ENABLE	B904		FARO LIGHT	B922
	LUCI TIMONE (ROSSO/BIANCO) HELM (RED/WHITE) LIGHT	B887		FRECCIA (SFONDO GIALLO RAL 1021) ARROW (YELLOW BACKGROUND RAL 1021)	B905		CHIUSURA PALA CLOSE SHOVEL	B923
	LUCI SALONE SALOON LIGHT	B888		FRECCIA (SFONDO ROSSO RAL 3020) ARROW (RED BACKGROUND RAL 3020)	B906		APERTURA PALA OPEN SHOVEL	B924
	LUCI CAMBUSA GALLEY LIGHT	B889		FRECCIA (SFONDO BLU RAL5017 OPACO) ARROW (BLUE BACKGROUND RAL5017 MATT)	B907		SLITTA SALITA GLIDE UPWARDS	B925
	LUCI CABINA ANT. FWD CABIN LIGHT	B890		FRECCIA (SFONDO VERDE RAL6024 OPACO) ARROW (GREEN BACKGROUND RAL6024 MATT)	B908		DISCESA SALITA GLIDE DOWNWARDS	B926
	LUCI MASTER ALL OFF	B891		GOCCIA 1 DROP 1	B909		SPEGNI FARI POSTERIORI REAR LIGHTS OFF	B927
	INTERR. GALLEGGIANTE SENTINA PORT HIGH BILGE FLOAT SWITCH	B892		GOCCIA 2 DROP 2	B910		ACQUA RETRO TERGI REAR WINDOW WASHER/WIPER	B928























































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	SPAZZOLA RETRO TERGI REAR WINDOW WIPER	B929		ABBASSAMENTO FRONTALE FRONT LOWER	B953		9 9	B975
	SPARGITORE DENTRO SPREADER IN	B930		SOLLEVAMENTO POSTERIORE REAR RAISE	B954		10 10	B976
	SPARGITORE FUORI SPREADER OUT	B931		ABBASSAMENTO POSTERIORE REAR LOWER	B955		11 11	B977
	INCLINAZIONE SOTTO RIBALTABILE TILTING DOWN WARD	B932		AVVIAMENTO MOTORE ENGINE START	B960		12 12	B978
	INCLINAZIONE SOPRARIBALTABILE TILTING UP WARD	B933		ALZA CABINA RAISE CABIN	B961		10 10	B979
	SPAZZATRICI 1 MUNICIPALITY VEHICLE 1	B934		ABBASSA CABINA LOWER CABIN	B962		11 11	B980
	SPAZZATRICI 2 MUNICIPALITY VEHICLE 2	B935		ATTVAZIONE STABILIZZATORE DX RIGHT STABILIZER ENABLE	B963		12 12	B981
	MANUALE AUTOMATICO MANUAL AUTOMATIC	B936		MODE MODE	B964		ACCELERATORE ALTA VEL THROTTLE HIGH SPEED V1	B983
	ALTA PRESSIONE SINISTRA HIGH PRESSURE LEFT	B937		ATTVA VELOCITÀ ACTIVATE SPEED	B965		MUOVI A DESTRA MOVE RIGHT	B984
	ALTA PRESSIONE DESTRA HIGH PRESSURE RIGHT	B938		DIMINUISCI DECREASE	B966		LUCE SU PRESSA LIGHT ON THE PRESS	B985
	PAUSA MISURAZIONE SINISTRA MEASUREMENT PAUSE LEFT	B939		1 1	B967		PRESSA 1 PRESS 1	B986
	PAUSA MISURAZIONE DESTRA MEASUREMENT PAUSE RIGHT	B940		2 2	B968		PRESSA 2 PRESS 2	B987
	AVVIO MISURAZIONE SINISTRA MEASUREMENT START LEFT	B941		3 3	B969		ABBAGLIANTI 1 HEAD LIGHT (S) 1	B988
	AVVIO MISURAZIONE DESTRA MEASUREMENT START RIGHT	B942		4 4	B970		ABBAGLIANTI 2 HEAD LIGHT (S) 2	B989
	CIRCOLAZIONE POMPA SINISTRA PUMP CIRCULATION ON THE LEFT	B943		5 5	B971		FRECCIA SU ARROW UP	B990
	CIRCOLAZIONE POMPA DESTRA PUMP CIRCULATION ON THE RIGHT	B944		6 6	B972		FRECCIA GIÙ ARROW DOWN	B991
	LAVANDINI SOSPENSIONE SUSPENSION SKINS	B945		7 7	B973		5,1 BAR 51 BAR	B992
	RILANCIO FRONTALE FRONT RAISE	B952		8 8	B974		WBA WBA	B993








SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	AVVOLGICAVO 1 SU CABLE REWINDER 1 UP	B994		TRAVEL PORT TRAVEL PORT	C013		IFS ON IFS ON	C031
	AVVOLGICAVO 1 GIÙ CABLE REWINDER 1 DOWN	B995		TRAVEL STBD TRAVEL STBD	C014		IFS OFF IFS OFF	C032
	AVVOLGICAVO 2 SU CABLE REWINDER 2 UP	B996		J.C/HAM ON J.C/HAM ON	C015		INSTANT NEUTRAL INSTANT NEUTRAL	C041
	AVVOLGICAVO 2 GIÙ CABLE REWINDER 2 DOWN	B997		J.C/HAM OFF J.C/HAM OFF	C016		RESET PRESS RESET PRESS	C042
	STERZO VERS. 1 STEERING VERS. 1	B998		C/HAM OFF C/HAM OFF	C017		USCITA ESTENSIONE ANTERIORE 1 SINISTRA LEFT FRONT EXTENSION EXIT 1	C043
	STERZO VERS. 2 STEERING VERS. 2	B999		STOP (RAL3021) - OPACO STOP (RAL3021) - MATT	C018		USCITA ESTENSIONE ANTERIORE 1 DESTRA RIGHT FRONT EXTENSION EXIT 1	C044
	STERZO VERS. 3 STEERING VERS. 3	C001		SALVATAGGIO (RAL 1021) - OPACO RESCUE RAL 1021 - MATT	C019		USCITA ESTENSIONE POSTERIORE 1 SINISTRA LEFT BACK EXTENSION EXIT 1	C045
	STERZO VERS. 4 STEERING VERS. 4	C002		FARO LAMPEGGIANTE BEACON	C020		USCITA ESTENSIONE POSTERIORE 1 DESTRA RIGHT BACK EXTENSION EXIT 1	C046
	STERZO VERS. 5 STEERING VERS. 5	C003		ACCENSIONE D POWER ON D	C021		CHIAMATA CALL	C047
	MANUALE MANUAL	C004		TROMBA HORN	C022		FRECCIA (TRIANGOLO) ARROW (TRIANGLE)	C048
	SIFA SIFA	C005		BOX BOX	C023		FRESA+ CUTTER+	C049
	C/STAY ON C/STAY ON	C006		SCALA LADDER	C024		FRESA- CUTTER-	C050
	C/STAY OFF C/STAY OFF	C007		PROIETTORE SPOT LIGHT	C025		MODALITÀ PALA MODE SHOVEL	C051
	C/HAM ON C/HAM ON	C008		LUCE LAVORO WORKING LIGHT	C026		ABILITAZIONE VERRICELLO AB VERR	C052
	OUTHAUL ON OUTHAUL ON	C009		LUCE CABINA CABIN LIGHT	C027		FRENO RIMORCHIO FRENO RIMORCHIO	C053
	OUTHAUL OFF OUTHAUL OFF	C010		USCITA STABILIZZATORI STABILIZERS OUT	C028		FARI LAVORO FARI LAVORO	C054
	B/STAY ON B/STAY ON	C011		LUCE LAVORO WORKING LIGHT	C029		STERZO CONVERGENTE CONVERGING STEERING	C063
	B/STAY OFF B/STAY OFF	C012		PIANALE SU PLATFORM UP	C030		STERZO LATERALE SIDE STEERING	C064

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	STERZO 4 RUOTE 4 WHEELS STEERING	C065		OLIO - OIL -	C083		HEAD HEAD	C141
	FAMMA FRECCIA SU FLAME ARROW UP	C066		ALLARME ALARM	C084		Roll ROLL	C142
	FAMMA FRECCIA GIÙ FLAME ARROW DOWN	C067		VOCE VOICE	C125		Abort ABORT (YELLOW 1023) ABORT (YELLOW 1023)	C143
	FAMMA FRECCIA DX FLAME ARROW RIGHT	C068		PULL OVER PULL OVER	C126		FTS FTS (GIALLO RAL 1021) FTS (YELLOW RAL 1021)	C144
	FAMMA FRECCIA SX FLAME ARROW LEFT	C069		FILL ENGINE FILL ENGINE	C127		USB USB	C145
	FAMMA ON/OFF FLAME ON/OFF	C070		EMPTY ENGINE EMPTY ENGINE	C128		APRI FINESTRA WINDOW OPEN	C146
	SENSORE DI PARCHEGGIO PARKING SENSOR	C071		FILL ENGINE FILL ENGINE	C129		LUCE SCRIVANIA DESK LIGHT	C147
	SEDILE POSTERIORE REAR SEAT	C072		Int INT	C130		230V 230V	C148
	SEDILE ANTERIORE FRONT SEAT	C073		Ext EXT	C131		RTA ON RTA ON	C149
	SGANCIA UNLOCK	C074		Nav To NAVTO	C132		RTA OFF RTA OFF	C150
	AGGANCIA LOCK	C075		Hold HOLD	C133		PANEL ON PANEL ON	C151
	SCARICA DRAIN	C076		Auto AUTO	C134		PANEL OFF PANEL OFF	C152
	CHIUDI CLOSE	C077		Prog PROG	C135		STAYSAIL FURL STAYSAIL FURL	C153
	APRI OPEN	C078		Take Off TAKE OFF	C136		STAYSAIL UNFURL STAYSAIL UNFURL	C154
	APRI-CHIUDI SCARICO OPEN-CLOSE EXHAUST	C079		Land LAND	C137		BLADE FURL BLADE FURL	C155
	RIEMPI MOTORE FILL ENGINE	C080		Thr THR	C138		BLADE UNFURL BLADE UNFURL	C156
	SVUOTA MOTORE EMPTY ENGINE	C081		ALT ALT	C139		ATTIVA GAMBE ANTERIORI FRONT LEGS DOWN POWER ON	C167
	OLIO + OIL +	C082		IAS IAS	C140		ATTIVA GAMBE ANTERIORI SOPRA FRONT LEGS UP POWER ON	C168

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PENDENZA PALO POTENZA ATTIVA POWER PILE SLOPE CW-POWER ON	C169		BYPASS BYPASS	C188		ROSSO (RAL 2004) RED (RAL 2004)	C206
	ATTIVA GAMBE POSTERIORI REAR LEGS DOWN POWER ON	C170		STABILIZZATORE STABILIZER	C189		FRENO A MANO PARK BRAKE	C207
	ATTIVA SU GAMBE POSTERIORI REAR LEGS UP POWER ON	C171		STABILIZZATORE SINISTRA STABILIZER LEFT	C190		PROIETTORE REAR REAR SPOT LIGHT(S)	C208
	SBLOCCA/BLOCCA UNLOCK/LOCK	C172		STABILIZZATORE SINISTRA STABILIZER LEFT	C191		GIROFARO AMBRA ROTATING BEACON AMBER	C209
	PENDENZA PALO POTENZA-ATTIVA POWER PILE SLOPE CW-POWER ON	C173		STABILIZZATORE DESTRA STABILIZER RIGHT	C192		GIROFARO BLU ROTATING BEACON BLUE	C210
	APERTO OPEN	C174		STABILIZZATORE DESTRA STABILIZER RIGHT	C193		LUCI DI MARCIA DIURNA STROBE STROBE DAYTIME RUNNING LIGHTS	C211
	APERTO 2 OPEN 2	C175		CRANE CRANE	C194		SPARE SPARE	C212
	APERTO 3 OPEN 3	C176		STABS STABS	C195		RISCALDAMENTO HEATING	C213
	APERTO 4 OPEN 4	C177		RET RET	C196		COMPLETATO COMPLETED	C214
	GIALLO (RAL 1023) YELLOW (RAL 1023)	C178		EXT EXT	C197		SEDILE SU SEAT UP	C215
	ARANCIO (RAL 1007) ORANGE (RAL 1007)	C179		ANABLAGGIANTI BASSO FASCIO HEAD LIGHT(S) LOW BEAM	C198		SEDILE GIU SEAT DOWN	C216
	SFILA 1 SLIDE 1	C180		POMPA IDRAULICA DEMERGENZA EMERGENCY HYDRAULIC PUMP	C199		MUTO MUTE	C217
	SFILA 2 SLIDE 2	C181		LUCI MARCIA DIURNA BLU BLUE DAYTIME RUNNING LIGHTS	C200		LEVA DEL CAMBIO GEAR SHIFT	C218
	FRESA (RAL 3020) CUTTER (RAL 3020)	C182		PROIETTORE SPOT LIGHT(S)	C201		OFF ROAD OFF ROAD	C219
	MOTORE 1 ENGINE 1	C183		PROIETTORE DECK DECK SPOT LIGHT(S)	C202		FARO LAVORO WORK LIGHT(S)	C220
	MOTORE 2 ENGINE 2	C184		PROIETTORE FLYER FLYER SPOT LIGHT(S)	C203		PROIETTORE SPOT LIGHT(S)	C221
	RAL 3021 RAL 3021	C185		PLAFONIERA TOOLBOX TOOLBOX DOME LIGHT(S)	C204		AIR COMPRESSOR AIR COMPRESSOR	C222
	BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL BLOCK	C187		LUCI DI MARCIA DIURNA AMBRA AMBER DAYTIME RUNNING LIGHTS	C205		SPINGI SLITTA SU PUSH SLED UP STATE	C223

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	ON/OFF ON/OFF	C224		RISCALDAMENTO (ISO 0637A) HEATING (ISO 0637A)	C242		LAMPEGGIANTI LAMPEGGIANTI	C260
	CLEAN CLEAN	C225		UNITÀ MOTORE CLIMATIZZAZ-ISO AIR CONDITIONING MOTOR UNIT-ISO	C243		LUCI COPERTA LUCI COPERTA	C261
	EMERG EMERG	C226		VENTOLA CLIMATIZZAZIONE-ISO AIR CONDITIONING FAN-ISO	C244		SCARICO INFERIORE BOTTOM DRAIN	C262
	ROAD ROAD	C227		VENTOLA CLIMATIZZAZIONE 2-ISO AIR CONDITIONING FAN 2-ISO	C245		ASPIRAZIONE SUPERIORE TOP SUCTION	C263
	SAND SAND	C228		RADAR RADAR	C246		ASPIRAZIONE SUPERIORE TOP SUCTION	C264
	AVVIO MOTORE-ISO MOTOR START-ISO	C229		MULTI FUNZIONE MULTI FUNZIONE	C247		BRACCIO DI ASPIRAZIONE ALTO SUCTION ARM UP	C265
	ARRESTO MOTORE-ISO MOTOR STOP-ISO	C230		RADIO VHF RADIO VHF	C248		BRACCIO DI ASPIRAZIONE BASSO SUCTION ARM DOWN	C266
	AVVIO MOTORE-ISO MOTOR START-ISO	C231		USB 12V USB 12V	C249		TUBO DI ASPIRAZIONE DENTRO SUCTION HOSE IN	C267
	SOFFIATORE-ISO BLOWER-ISO	C232		PRESA DA TERRA PRESA DA TERRA	C250		TUBO DI ASPIRAZIONE FUORI SUCTION HOSE OUT	C268
	LUCI POSIZIONE ACCESO-ISO POSITION LIGHT(S)-ISO	C233		LUCI DI VIA LUCI DI VIA	C251		BLOCCO REGIME MOTORE LOCK ENGINE SPEED	C269
	LUCI INTERNE ACCESO-ISO INTERIOR LIGHT(S) ON-ISO	C234		LUCI GENERALE LUCI GENERALE	C252		MOTORE INCREMENTO MOTOR INCREASE	C270
	SOFFIA ARIA FREDDA-ISO BLOWS COLD AIR-ISO	C235		LUCI DI FONDA LUCI DI FONDA	C253		MOTORE DECREMENTO MOTOR DECREASE	C271
	POMPA DI SENTINA-ISO BILGE PUMP-ISO	C236		LUCI STRUMENTI LUCI STRUMENTI	C254		VERRICELLO SROTOLARE WINCH SPOOL OUT	C272
	RIFORNIMENTO-ISO REFUELING-ISO	C237		LUCI GAVONI LUCI GAVONI	C255		VERRICELLO AVVOLGERE WINCH SPOOL IN	C273
	TEST LAMPADA-ISO LIGHT(S) TEST-ISO	C238		LUCI CONSOLLE LUCI CONSOLLE	C256		BQC BQC	C275
	VERRICELLO SU-ISO WINCH UP-ISO	C239		FARO RICERCA FARO RICERCA	C257		PORTA 1 DOOR 1	C276
	VERRICELLO GIÙ-ISO WINCH DOWN-ISO	C240		TROMBA TROMBA	C258		PORTA 2 DOOR 2	C277
	ABBAGLIANTI-ISO LIGHT(S)-ISO	C241		SIRENA SIRENA	C259		PORTA 1+2 DOOR 1+2	C278

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	BLOCCA PORTA DX LOCK RIGHT DOOR	C279		PROTEZIONE ADX PROTECT RIGHT	C297		EXTRA 3A EXTRA 3A	C315
	BLOCCA PORTA SX LOCK LEFT DOOR	C280		STABILIZZA STABILIZE	C298		EXTRA 1B EXTRA 1B	C316
	SENSORI PARCHEGGIO PARKING SENSOR	C281		LETTERA "N" LETTER "N"	C299		EXTRA 2B EXTRA 2B	C317
	AEBS DISATTIVATO STOP AEBS	C282		LETTERA "E" LETTER "E"	C300		EXTRA 3B EXTRA 3B	C318
	RESET COMANDI RESET FUNCTIONS	C283		VAPORIZZATORE WATER SPRAY	C301		SPRAY NEBBIA AMPIO WIDE FOG SPRAY	C319
	ACCENSIONE POWER ON	C284		SU UP	C302		GETTO NEBBIA STRETTO NARROW JET SPRAY	C320
	LUCE SOFFITTO DECK LIGHT	C285		SPAZZOLATRICE BRUSH TOOL	C303		GETTO ON/OFF JETTING ON/OFF	C321
	PLAFONIERA DESTRA RIGHT DECK LIGHT	C286		SOFFIATORE BLOWER	C304		BRACCIO ASPIRAZIONE SOTTO SUCTION ARM DOWN	C322
	LUCE NOTTURNA NIGHT LIGHT	C287		LAVA & ASPIRA WASH & EXTRACT AIR	C305		BRACCIO ASPIRAZIONE ALTO SUCTION ARM UP	C323
	LUCE BAGAGLIAIO TRUNK LIGHT	C288		SPAZZOLATRICE BRUSH TOOL	C306		CASSETTA DI ASPIRAZIONE SUCTION CASSETTE	C324
	LUCE ABITACOLO COCKPIT LIGHT	C289		SPAZZOLATRICE BRUSH TOOL	C307		SCARICO INFERIORE BOTTOM DRAIN	C325
	LUCE AUTOMATICA AUTO LIGHT	C290		SOLLEVAMENTO LENTO LIFT SLOW	C308		ASPIRAZIONE ALTO SUCTION TOP	C326
	LUCE ASSISTENTE HOSTESS LIGHT	C291		CAMBIO GEARBOX	C309		TUBO DI LANCIO JETTING HOSE IN	C327
	TV TV	C292		BILANCIAMENTO BALANCING	C310		FUORIUSCITA TUBO JETTING HOSE OUT	C328
	DISATTIVA FRENO STOP BRAKE	C293		CAVALLETTI FUORI STANDS OUT	C311		ROCCETTO DI LANCIO LIBERO JETTING REEL FREE RUN	C329
	CENTRA CENTRE	C294		CAVALLETTI DENTRO STANDS IN	C312		MEMORIA MOTORE ON/FF ENGINE MEMORY ON/OFF	C330
	VETRO SU GLASS UP	C295		EXTRA 1A EXTRA 1A	C313		REGIME MOTORE BASSO ENGINE RPM DOWN	C331
	VETRO GIÙ GLASS DOWN	C296		EXTRA 2A EXTRA 2A	C314		REGIME MOTORE ALTO ENGINE MOTOR UP	C332


















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	VUOTO ON/OFF VACUUM ON/OFF	C333		NASTRO DI CARICO SX GIÙ LOAD TAPE LEFT DOWN	C363		CASSONE AVANTI/INDIETRO CAGE FORWARD/BACKWARD	C381
	FARO LAVORO WORK LIGHT(S)	C334		NASTRO DI CARICO SX GIÙ LOAD TAPE RIGHT DOWN	C364		TRASPORTATORE SCORTE GRANDI OVERSIZE CARRIGE	C382
	BLOCCO BRACCIO ASPIRAZIONE SUCTION ARM LOCK	C335		NO CARICO STOP LOADING	C365		MULTI-BANDA MULTI-BAND	C383
	TUBO ASPIRAZIONE VERSO BASSO SUCTION HOSE DOWN	C336		CISTERNA DENTRO TANK IN	C366		CHIUDI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE CLOSE STOCKPILE CONVEYOR	C384
	TUBO ASPIRAZIONE VERSO ALTO SUCTION HOSE UP	C337		GRUPPO ROTAZIONE SX ROTATE LEFT GROUP	C367		APRI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE OPEN STOCKPILE CONVEYOR	C385
	LUCE LIGHT(S)	C350		GRUPPO ROTAZIONE DX ROTATE RIGHT GROUP	C368		CHIUDI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE GRANDE CLOSE OVERSIZE STOCKPILE CONVEYOR	C386
	MUOVI GIÙ MOVEDOWN	C351		NASTRO DX TAPERIGHT	C369		APRI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE GRANDE OPEN OVERSIZE STOCKPILE CONVEYOR	C387
	MUOVI SU MOVEUP	C352		NASTRO SX TAPELEFT	C370		STOP CASSONE STOP BULK	C388
	ESTERNO SOTTO EXTERNAL DOWN	C353		CESOIA SX CUTTER LEFT	C371		VENTILATORE - ISO 0089 VENTILATING FAN	C389
	ESTERNO SOPRA EXTERNAL UP	C354		CESOIA DX CUTTER RIGHT	C372		ARIA CONDIZIONATA - ISO 0027 AIR CONDITIONING - ISO 0027	C390
	INTERNO SOTTO INTERNAL DOWN	C355		APRI/CHIUDI OPEN/CLOSED	C373		VERRICELLO - ISO 1540 WINCH - ISO 1540	C391
	INTERNO SOPRA INTERNAL UP	C356		FRECCE ARROWS	C374		VERRICELLO SU - ISO 1538 WINCH UP - ISO 1538	C392
	RUOTA ORARIO SOPRA ROTATE CLOCKWISE UP	C357		RICICLO RECYCLE	C375		VERRICELLO GIÙ - ISO 1539 WINCH DOWN - ISO 1539	C393
	RUOTA ANTIORARIO SOPRA ROTATE COUNTERCLOCKWISE UP	C358		GRUPPO VAPORE STEAM GROUP	C376		GRU AUTOMONTANTE - ISO 2736 SELF-ERECTING CRANES - ISO 2736	C394
	BLOCCO SOPRA BLOCK UP	C359		GRUPPO VAPORE STEAM GROUP	C377		TROMBA HORN	C395
	BLOCCO BLOCK	C360		ROTAZIONE ROTATION	C378		STRUMENTO NS NS TOOL	C396
	BLOCCO ROTAZIONE NASTRO CARICO BLOCK ROTATION LOAD TAPE	C361		TAMBURO DRUM	C379		BRACCIO RETRATTO OS TOOL	C397
	NASTRO DI CARICO LOAD TAPE	C362		NASTRO TRASPORTATORE CONVEYOR	C380		STRUMENTO OS BOOM RETRACTED	C398

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PATROL PATROL	C399		DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL	C417		ALZA PIANALE PLATFORM UP	C435
	BANDIERA FLAG	C400		DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL	C418		ABBASSA PIANALE PLATFORM DOWN	C436
	LUOGO LOCATION	C401		POWER TAKE-OK (PTO) - ISO 1572 POWER TAKEOK (PTO) - ISO 1572	C419		AVVIAMOTORE START POWER	C437
	ESTRAI BRACCIO EXTRACT ARM	C402		PRESA DI FORZA FRENO POWER TAKEOFF (PTO) BRAKE	C420		CRUISE CONTROL CRUISE CONTROL	C438
	CHIUDI BRACCIO CLOSE ARM	C403		PLUS, POSITIVE POLARITY - ISO 5005 PLUS, POSITIVE POLARITY - ISO 5005	C421		LUCI VASCA BATHWELL LIGHTS	C439
	PORTA SU BRACCIO BRING UP ARM	C404		MINUS, NEGATIVE POLARITY - ISO 5006 MINUS, NEGATIVE POLARITY - ISO 5006	C422		RICAMBIO ACQUA LIVERECIRCLE	C440
	PORTA GIÙ BRACCIO BRING DOWN ARM	C405		ENGINE LUBRICATING OIL PRESSURE - ISO 1374 ENGINE LUBRICATING OIL PRESSURE - ISO 1374	C423		SCARICO IN MARE OVERBOARD DISCHARGE	C441
	PORTA GIÙ BRACCIO BRING DOWN ARM	C406		SBLOCCA UNLOCK	C424		ACCENSIONE POWER ON/OFF	C442
	PORTA SU BRACCIO BRING UP ARM	C407		SUSPENDE AXLE - ISO 3767 SUSPENDE AXLE - ISO 3767	C425		RICIRCOLO RECIRCULATION	C443
	RUOTA BRACCIO ANTIORARIO ROTATE COUNTERCLOCKWISE ARM	C408		POMPA EXTREME EXTREME PUMP	C426		LUCI LIGHTS	C444
	RUOTA BRACCIO ORARIO ROTATE CLOCKWISE ARM	C409		LUCI DI EMERGENZA EMERGENCY LIGHT	C427		PAUSA STANDBY	C445
	SOLLEVA BRING UP	C410		LUCI BOX BOX LIGHT	C428		CONTROLLO SERBATOIO CONTROL TANK	C446
	PORTA GIÙ BRING DOWN	C411		NS NS	C429		TIMER TIMER	C447
	LOCK - ISO 1656 LOCK - ISO 1656	C412		S S	C430		INCREMENTO ACQUA WATER INCREASE	C448
	DIFFERENTIAL LOCK, FRONTAL AXLE 4X4 - ISO 2476 DIFFERENTIAL LOCK, FRONTAL AXLE 4X4 - ISO 2476	C413		T T	C431		INCREMENTO STOP ACQUA WATER STOP INCREASE	C449
	DIFFERENTIAL LOCK, TRANSFER CASE 4X4 - ISO 2475 DIFFERENTIAL LOCK, TRANSFER CASE 4X4 - ISO 2475	C414		LOW LOW	C432		CONTROLLO VELOCITÀ SPEED CONTROL	C450
	DIFFERENTIAL LOCK, REAR AXLE 4X4 - ISO 2474 DIFFERENTIAL LOCK, REAR AXLE 4X4 - ISO 2474	C415		HIGH HIGH	C433		GENERIC GENERIC	C451
	DIFFERENZIALE SU/GIÙ DIFFERENTIAL UP/DOWN	C416		SCARICA DOWNLOAD	C434		DIMINUIRE ACQUA WATER DECREASE	C452




















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	DIMINUIRE STOP ACQUA WATER STOP DECREASE	C453		SOSTEGNO ALTO UPPER SUPPORT	C471		ABBASSA STABILIZZATORI POSTERIORE SX DOWN LEFT STABILIZERS BACK	C489
	CARICARE LOAD IN	C454		TESTA SPRUZZO PASTELLA SX BATTER LEFT SPRAY HEAD	C472		ABBASSA STABILIZZATORI POSTERIORE DX UP RIGHT STABILIZERS BACK	C490
	SCARICARE LOAD OUT	C455		TESTA SPRUZZO PASTELLA DX BATTER RIGHT SPARY HEAD	C473		ABBASSA STABILIZZATORI POSTERIORE DX DOWN RIGHT STABILIZERS BACK	C491
	GRIGLIA GRID	C456		DRIBBLE BAR DRIBBLEBAR	C474		FRESA SU CUTTER UP	C492
	GETTO ORIZZONTALE HORIZONTAL JET	C457		PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE	C475		FRESA GIÙ CUTTER DOWN	C493
	GETTO DIAGONALE DIAGONAL JET	C458		GANCIO HOOK	C476		FRESA SU CUTTER UP	C494
	GETTO VERTICALE VERTICAL JET	C459		AVVIO MOTORE ENGINE START	C477		FRESA GIÙ CUTTER DOWN	C495
	OUTRIGGER, LEFT JACK DOWN, VERTICAL EXTENSION ONLY - ISO 2080 OUTRIGGER, LEFT JACK DOWN, VERTICAL EXTENSION ONLY - ISO 2080	C460		PERICOLO EMERGENZA EMERGENCY DANGER	C478		F1 F1	C496
	OUTRIGGER, LEFT JACK UP, VERTICAL RETRACTION ONLY - ISO 2081 OUTRIGGER, LEFT JACK UP, VERTICAL RETRACTION ONLY - ISO 2081	C461		SBLOCCO TSI TSI UNLOCK	C479		ALZA STABILIZZATORI POSTERIORI UP STABILIZERS BACK	C497
	WINDSCREEN (WINDSHIELD), ELECTRICALLY HEATED - ISO 2575 WINDSCREEN (WINDSHIELD), ELECTRICALLY HEATED - ISO 2575	C462		SBLOCCO MTO MTO UNLOCK	C480		ABBASSA STABILIZZATORI POSTERIORI DOWN STABILIZERS BACK	C498
	SOSTEGNO SINISTRA ALTO UPPER LEFT SUPPORT	C463		SBLOCCO MTI MTI UNLOCK	C481		APRI OPEN	C499
	SOSTEGNO DESTRA ALTO UPPER RIGHT SUPPORT	C464		LUCE INTERNA INTERIOR LIGHT	C482		CHIUDI CLOSE ARM	C500
	SOSTEGNO SINISTRA BASSO LOWER LEFT SUPPORT	C465		APRI TSO TSO OPEN	C483		SPRUZZO "H" "H" JET	C501
	SOSTEGNO DESTRA BASSO LOWER RIGHT SUPPORT	C466		APRI TSI TSI OPEN	C484		SPRUZZO "L" "L" JET	C502
	CHIUDI CANCELLO CLOSE GATE	C467		TSO SU TSO UP	C485		TRAZIONE DESTRA RIGHT TRACTION	C503
	APRI CANCELLO OPEN GATE	C468		TSO GIÙ TSO DOWN	C486		TRAZIONE SINISTRA LEFT TRACTION	C504
	INCREMENTO BOOST	C469		LUCE DI INONDAZIONE FLOOD LIGHT	C487		GRA TRAZIONE TWIRL TRACTION	C505
	SOSTEGNO BASSO LOWER SUPPORT	C470		ALZA STABILIZZATORI POSTERIORE SX UP LEFT STABILIZERS BACK	C488		APRI OPEN	C506







SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	CHIUDI CLOSE	C507		ABBASSA ROTELLA WASHER DOWN	C525		TURBO ON TURBO ON	C543
	FRESA SU CUTTER UP	C508		ABBASSA BRACCIO ARM DOWN	C526		LUCI FUNNEL FUNNEL LIGHTS	C544
	FRESA GIÙ CUTTER DOWN	C509		ALZA BRACCIO ARM UP	C527		LETTERA "S" LETTER "S"	C545
	FRESA GIÙ DX CUTTER DOWN RIGHT	C510		ABBASSA BRACCIO ARM DOWN	C528		LETTERA "G" LETTER "G"	C546
	FRESA SU DESTRA CUTTER UP RIGHT	C511		ALZA BRACCIO ARM UP	C529		LETTERA "V" LETTER "V"	C547
	STABILIZZATORE SU STABILIZER UP	C512		AUTO START AUTO START	C530		CAMPANA BELL	C548
	STABILIZZATORE GIÙ STABILIZER DOWN	C513		AUSGANGS-POSITION AUSGANGS-POSITION	C531		LETTERA "SG" LETTER "SG"	C549
	ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA SX HOPPER EXTENSION FOLD IN LEFT	C514		FRESA SU CUTTER UP	C532		STABILIZZATORE FRONTALE SX FRONT LEFT STABILIZER	C550
	ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA DX HOPPER EXTENSION FOLD IN RIGHT	C515		FRESA GIÙ CUTTER DOWN	C533		STABILIZZATORE POSTERIORE SX REAR LEFT STABILIZER	C551
	ALZA NASTRO TRAMOGGIA SX HOPPER EXTENSION FOLD IN LEFT	C516		FRESA DESTRA CUTTER RIGHT	C534		STABILIZZATORE FRONTALE DX FRONT RIGHT STABILIZER	C552
	ALZA NASTRO TRAMOGGIA DX HOPPER EXTENSION FOLD OUT RIGHT	C517		FRESA SINISTRA CUTTER LEFT	C535		STABILIZZATORE POSTERIORE DX REAR RIGHT STABILIZER	C553
	ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	C518		ROTAZIONE ICR ICR ROTATION	C536		LUCE DI FONDA LUCE DI FONDA	C554
	ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	C519		NASTRO APR APR TAPE	C537		AIS AIS	C555
	ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	C520		DCF DESTRA DCF RIGHT	C538		RADIO VHF RADIO VHF	C556
	ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	C521		NASTRO MPC MPC TAPE	C539		SLITTA SU ENABLE LOAD UN	C557
	ACCELERA NASTRO SPEED UP TAPE	C522		NASTRO RSC RSC TAPE	C540		PERICOLO DEAD MAN	C558
	DECELERA NASTRO SPEED DOWN TAPE	C523		REC REC	C541		AVVIO POMPA PUMP ON	C559
	ALZA ROTELLA WASHER UP	C524		TURBO OFF TURBO OFF	C542		FARO ANTERIORE ACCESO FRONT LIGHT ON	C560

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	STOP PREMUTO PRESS STOP	C561		INCLINAZIONE LATERALE LIBERA FREE LATERAL INCLINATION	C594		SFILZA PER IL TRANSITO SLEW TO TRANSIT	C613
	FARO POSTERIORE REAR LIGHT	C562		POSIZIONATORE COLONNA FORCHE FORK COLUMN POSITIONER	C595		ABBASSA RULLI ROLLERS DOWN	C614
	COMUNICAZIONE IN/OUT SPEAKER IN/OUT	C563		ESTENSIONE COLONNA FORCHE FORK COLUMN EXTENSION	C596		ALZA RULLI ROLLERS UP	C615
	MP/AP ATTIVAZIONE ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE ON	C564		AUTO AUTO	C597		TENSIONE COSTANTE COSTANT TENSION	C616
	OFF ATTIVAZIONE MOTORE OFF ACTIVATE ENGINE OFF	C565		POMPA ACQUA APERTO SU WATER CANNON ON UP	C599		VELOCE ISO 2810 SPEED ISO 2810	C617
	AVVOLGI NASTRO LOAD ON	C566		POMPA ACQUA APERTO GIU' WATER CANNON ON DOWN	C600		APRI SCALETTA OPEN LADDER	C618
	INCREMENTO TURBO BOOST	C582		POMPA ACQUA APERTO DESTRA WATER CANNON ON RIGHT	C601		CHIUDI SCALETTA CLOSE LADDER	C619
	ARANCIONE (RAL 2009) - OPACO ORANGE (RAL 2009) - MATT	C583		POMPA ACQUA APERTO SINISTRA WATER CANNON ON LEFT	C602		APRI CABINA OPEN CABIN	C620
	BLOCCA BOBINA COIL LOCK	C584		MUOVI SINISTRA MOVE LEFT	C603		CHIUDI CABINA CLOSE CABIN	C621
	EMERGENCY BUTTON EMERGENCY BUTTON	C585		MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C604		SENSORE POSTERIORE REVERSE SENSOR	C622
	CLAMP CLAMP	C586		POMPA ACQUA APERTO WATER CANNON OPEN	C605		PBT PBT	C623
	AVANTI/INDIETRO VENTOSA FORWARD/BACK SUCKER	C587		PORTAROCCHETTO TRACK PACK TO SPOOL RACK	C606		LUCE MOTORE ENGINE LIGHT(S)	C624
	ON/OFF VENTOSA INFERIORE LOWER SUCTION ON/OFF	C588		BOBINA DENTRO SPOOL IN	C607		POMPA SENTINA HYD HYD BILGE PUM	C625
	ON/OFF VENTOSA SUPERIORE SX LEFT SUCTION CUP ON/OFF	C589		BOBINA FUORI SPOOL OUT	C608		PROIETTORE TELAIO FRAME LIGHT	C626
	ON/OFF VENTOSA SUPERIORE DX RIGHT SUCTION CUP ON/OFF	C590		PORTAROCCHETTO DENTRO SPOOL RACK SPOOL IN	C609		PROIETTORE LADDER LADDER LIGHT	C627
	ON/OFF MOTORE VUOTO EMPTY MOTOR ON/OFF	C591		PORTAROCCHETTO FUORI SPOOL RACK SPOOL OUT	C610		PROIETTORE FRONT FRONT LIGHT	C628
	ESTENSIONE FORCHE LATERALI SIDE FORKS EXTENSION	C592		PORTAROCCHETTO TRACCIA RACK SPOOL RACK TO TRACK RACK	C611		PROIETTORE STERN STERN LIGHT	C629
	ALLINEA AUTO FORCHE LATERALI LATERAL FORKS AUTO ALIGNMENT	C593		SFILZA DA DISTRIBUIRE SLEW TO DEPLOY	C612		PROIETTORE REAR REAR LIGHT	C630

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PROIETTORE MID MID LIGHT	C631		MUOVI DESTRA MOVERIGHT	C651		KERB KERB	C669
	PISTONI PISTONS	C632		MUOVI DESTRA MOVERIGHT	C652		KERB SU KERB UP	C670
	VOLANTE STEERING WHEEL	C633		MUOVI SINISTRA MOVELEFT	C653		KERB GIÙ KERB DOWN	C671
	COPPA CUP	C634		MUOVI SINISTRA MOVELEFT	C654		IGNITION IGNITION	C672
	BANDIERE FLAGS	C635		MUOVI DESTRA MOVERIGHT	C655		ALARM ALARM	C673
	CASCO HELMET	C636		MUOVI DESTRA VELOCE MOVERIGHT SPEED	C656		CROSS LOCK CROSS LOCK	C674
	TANICA TANK	C637		MUOVI DESTRA MOVERIGHT	C657		CHIUSO CLOSE	C675
	LANCIO LAUNCH	C638		MUOVI MOVE	C658		APERTO OPEN	C676
	BLOCCO LINEA LINELOCK	C639		MUOVI DESTRA MOVERIGHT	C659		CARICO ROTAZIONE ROTATING LOAD	C677
	VENTILATORE PER CASCO HELMET FAN	C640		MUOVI DESTRA MOVERIGHT	C660		SCARICO ROTAZIONE ROTATING UNLOAD	C678
	BRUCIATO BURNOUT	C641		AUTO CROWN AUTO CROWN	C661		CHIUDERE SOTTO CLOSEDOWN	C679
	FRENO DI TRASMISSIONE TRANSMISSION BRAKE	C642		MAN CROWN MAN CROWN	C662		APRI OPEN	C680
	SPRAY RADIATORE RADIATOR SPRAY	C643		ON/OFF ON/OFF	C663		IMBUTO SPOSTA SOTTO FUNNEL DOWN	C681
	MODALITÀ WET WET MODE	C644		540 540	C664		IMBUTO SPOSTA SOPRA FUNNEL UP	C682
	CHIAVE INGLESE SPANNER	C645		750 750	C665		ACA ACA	C683
	AVVIO START	C648		1000 1000	C666		INCLINAZIONE BRACCIO INCLINATION ARM	C684
	STOP STOP	C649		POWER DIVIDER POWER DIVIDER	C667		SUPPORTO SUPPORT	C685
	MUOVI DESTRA MOVERIGHT	C650		BEACONS BEACONS	C668		VENTILATORE SENTINA INTAKE BILGE INTAKE AIR	C686

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LUCI AUTO CAR LIGHT(S)	C696		STABILIZZATORE DX SU RIGHT STABILIZERS UP	C714		SU UP	C732
	ATTENZIONE FARO DANGER LIGHT(S)	C697		STABILIZZATORE SX GIÙ LEFT STABILIZERS DOWN	C715		GIÙ DOWN	C733
	FRECCIA DESTRA "F" ARROW RIGHT "F"	C698		STABILIZZATORE DESTRO GIÙ RIGHT STABILIZERS DOWN	C716		INTERNO SOPRA INTERNAL UP	C734
	FRECCIA SINISTRA "F2" ARROW LEFT "F"	C699		AUTO CROWN AUTO CROWN	C717		ESTERNO SOPRA EXTERNAL UP	C735
	FRECCIA DESTRA "R" ARROW RIGHT "R"	C700		MAN CROWN MAN CROWN	C718		INTERNO SOTTO INTERNAL DOWN	C736
	FRECCIA SINISTRA "R" ARROW LEFT "R"	C701		ON/OFF ON/OFF	C719		ESTERNO SOTTO EXTERNAL DOWN	C737
	LETTERA "M" LETTER "M"	C702		SPECCHIETTO RETROVISORE ESTERNO, RISCALDAMENTO, TIPO VERTICALE EXTERIOR REAR VIEW MIRROR, HEATING, VERTICAL TYPE	C720		ARIA FAN	C738
	LUCE ROSSA RED LIGHT	C703		LUCI GAV. LUCI GAV	C721		OLIO OIL	C739
	LUCE BIANCA WHITE LIGHT	C704		ARGANO WINCH	C722		SPRUZZO SPRAY	C740
	EASE FAST EASE FAST	C705		ARGANO POSTERIORE REAR WINCH	C723		SERBATOIO TANK	C741
	EASE SLOW EASE SLOW	C706		ZAVORRA BALLAST	C724		H2O H2O	C777
	ON FAST ON FAST	C707		LUCI LIGHTS	C725		LAVAGGIO BETONIERA MIXER WASHER	C778
	ON SLOW ON SLOW	C708		TRASMISSIONE A AXLE TRANSMISSION A	C726		UBP UBP	C779
	P FAST P FAST	C709		CARICO LOAD	C727		SBLOCCO BAGAGLIAIO BOOT/TRUNK RELEASE	C780
	S SLOW S SLOW	C710		BENNA GIÙ BUCKET DOWN	C728		SBLOCCO COFANO BONNET/HOOD RELEASE	C781
	S FAST S FAST	C711		RUOTA BETONIERA ROTATE CONCRETE MIXER	C729		PASSERELLA BLOCCATA RAMP HOME LOCKED	C782
	S SLOW S SLOW	C712		INCREMENTO RUOTA BETONIERA INCREASE ROTATE CONCRETE MIXER	C730		LETTERA "W" LETTER "W"	C783
	STABILIZZATORE SX SU LEFT STABILIZERS UP	C713		DECREMENTO RUOTA BETONIERA DECREASE ROTATE CONCRETE MIXER	C731		CONNESSIONE BLUETOOTH BLUETOOTH CONNECTION	C784

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	SPRUZZO SPRAY	C785		TENDA GIÙ SUNBLIND DOWN	C817		GBX EMER GBX EMER	C835
	APERTO OPEN	C786		GAMBE GIÙ LEGS DOWN	C818		KILL ENG KILL ENG	C836
	RICIRCOLO RECIRCULATION	C787		GAMBE SU LEGS UP	C819		STAGE STAGE	C837
	COMANDO REMOTE CONTROLLER	C788		HORN HORN	C820		PAGE PAGE	C838
	ACCESO 1 ON 1	C789		START START	C821		LIMITER LIMITER	C839
	ACCESO 3 ON 3	C790		DIM DISPL DIM DISPL	C822		TERGICRISTALLO WASH WIPER	C840
	RUOTA BETONIERA ORARIO ROTATE CONCRETE MIXER CLOCKWISE	C791		MAP LIGHT MAP LIGHT	C823		SBRINAMENTO TERGICRISTALLO DEFROST WASH WIPER	C841
	RUOTA BETONIERA ANTIORARIO ROTATE CONCRETE MIXER COUNTERCLOCKWISE	C792		RESET POPOP RESET POPOP	C824		FUSIBILE FUSE	C842
	POMPA FUORI PUMP OUT	C793		RESET ERROR RESET ERROR	C825		MODO 1 MODE 1	C843
	RICIRCOLO BAITWELL/RECIRCULATE	C794		RESET TRIP RESET TRIP	C826		MODO 2 MODE 2	C844
	ACQUA DOLCE FRESH/RAW WATER	C795		SETUP PAGE SETUP PAGE	C827		MODO 3 MODE 3	C845
	LUCE PESCA BAITWELL LIGHT	C796		HYDR BLEED HYDR BLEED	C828		AVVIO MOTORE ENGINE START	C846
	DOCCIA DOLCE RAW WATER	C797		FAN RDIF FAN RDIF	C829		MOTORE ENGINE	C847
	LUCI CABINA CABIN LIGHT	C800		FAN WAT FAN WAT	C830		SOLLEVAMENTO CONTENITORE LARGE BIN RAISE	C848
	LUCE ATTESA AVANTI FORWARD HOLD LIGHT	C801		FAN OIL FAN OIL	C831		CONTENITORE GRANDE/PICCOLO SOTTO LARGE SMALL BIN LOWER	C849
	SPIA LUMINOSA BLU BLUE WARNING LIGHT	C802		PUMP WAT PUMP WAT	C832		PICCOLO SOLLEVAMENTO CESTINO SMALL BIN RAISE	C850
	BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL LOCK	C809		PUMP FUEL PUMP FUEL	C833		TRANS PUMP TRANS PUMP	C851
	TENDA SU AWNING UP	C816		FUEL RESET FUEL RESET	C834		ARIA TRANS TRANS FAN	C852

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	FARI PIOGGIA RAIN LIGHT	C853		PRESSA 1 PRESS 1	C871		ONDA WAVE	C889
	CASCO PUMPER HELMET	C854		PRESSA 2 PRESS 2	C872		BFR BFR	C890
	ARIA OLIO OIL FAN	C855		BLOCCO PRESSA PRESS BLOCK	C873		WATER PRES. WATER PRES.	C891
	TASTIERA LED LED BR BUTTON	C856		CILINDRO IDRAULICO HYDRAULIC CYLINDER	C874		SIRENA SIREN	C892
	GPS GPS	C857		CILINDRO IDRAULICO HYDRAULIC CYLINDER	C875		SIRENA NEBBIA FOGHORN	C893
	FUEL 2 FUEL 2	C858		CILINDRO IDRAULICO HYDRAULIC CYLINDER	C876		AZIONA AUMENTA POMPA INCREASE PUMPING ON	C894
	FUEL 1 FUEL 1	C859		PTO VELOCITÀ ROTAZIONE PTO ROTATIONAL SPEED	C877		ARRESTA AUMENTA POMPA STOP INCREASE PUMPING	C895
	DIFF PUMP DIFF PUMP	C860		HD HD	C878		PROIETTORE REAR 1 REAR STOP LIGHT(S) 1	C896
	DIFF LOCK DIFF LOCK	C861		BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL LOCK	C879		PROIETTORE REAR 2 REAR STOP LIGHT(S) 2	C897
	MACCHINA FOTOGRAFICA CAMERA	C862		MUOVI BRACCIO ARM MOVE	C880		PROIETTORE REAR 3 REAR STOP LIGHT(S) 3	C898
	SEPARATORE NERO BLACK SEPARATOR	C863		MUOVI BRACCIO ARM MOVE	C881		CAFS REAR CAFS REAR	C899
	FARO AMBRA AMBER LIGHT	C864		BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL LOCK	C882		CAFS FRONT CAFS FRONT	C900
	BLU RAL 5017 LUCIDO BLU RAL 5017 GLOSSY	C865		SOS POMPA PUMP SOS	C883		FOAM DRIVE FOAM DRIVE	C901
	BLU RAL 5017 SPECCHIO BLU RAL 5017 MIRROR	C866		BATTERY, GENERAL BATTERY, GENERAL	C884		AUTO TEST AUTO TEST	C902
	BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL LOCK	C867		SBLOCCO CARICO UNBLOCK LOAD	C885		FREEZE ON/OFF FREEZE ON/OFF	C903
	LANCIA ACQUA SPRAY WATER	C868		THREE-PHASE ALTERNATING CURRENT WITH NEUTRAL CONDUCTOR THREE-PHASE ALTERNATING CURRENT WITH NEUTRAL CONDUCTOR	C886		ESTOP RESET ESTOP RESET	C904
	MOVIMENTO DIETRO BACKWARD MOVEMENT	C869		POWER PLUG POWER PLUG	C887		MARTELLO HAMMER	C905
	AVANTI FORWARD MOVEMENT	C870		RECHARGEABLE BATTERY RECHARGEABLE BATTERY	C888		MARTELLO 2 HAMMER 2	C906
















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	GIRARAGNO ROTATE GRAPPLE	C907		CHIUSO 4 CLOSED 4	C925		PUMPA PUMP	C945
	STRUMENTI TOOLS	C908		APERTO 1 OPEN 1	C926		VIDEO VIDEO	C946
	CHIUSURA FRONTALE FRONT LOCK	C909		APERTO 2 OPEN 2	C927		TV TV	C947
	ALZA/ABBASSA GANCIO SINGOLO TIPTHOOK SINGLE UP/DOWN	C910		APERTO 3 OPEN 3	C928		POWER POWER	C948
	ALZA/ABBASSA GANCIO DOPPIO DOUBLE TIPTHOOK UP/DOWN	C911		APERTO 4 OPEN 4	C929		ING ING	C949
	ACCENSIONE POWER ON	C912		PERICOLO DANGER	C930		START START	C950
	PARCHEGGIO PARK	C913		LUCI W W LIGHTS	C931		T-TOP HALO T-TOP HALO	C951
	GANCIO 100% MAX LOAD HOOK 100% MAX LOAD	C914		VELOCE SPEED	C932		LUCE ACQUARIO LIVEWELL LIGHT	C952
	GANCIO 90%/100% HOOK 90%/100%	C915		LENTO SLOW	C933		JC JC	C953
	GANCIO 110% MAX LOAD HOOK 110% MAX LOAD	C916		LAVAVETRI TETTO ROOF WASHER	C934		POWER POWER	C954
	CLIMBING MODE CLIMBING MODE	C917		LUCE TOILETTE TOILET LIGHT	C937		ING ING	C955
	BRAKE RELEASE BRAKE RELEASE	C918		POMPA DITTA WATER PUMP STARBOARD	C938		SCUOLA SCHOOL	C956
	PTO VELOCITÀ ROTAZIONE PTO ROTATIONAL SPEED	C919		POMPA PORTA WATER PUMP PORT	C939		LUCE LIGHT	C957
	CILINDRO IDRAULICO HYDRAULIC CYLINDER	C920		SOFFIATORE DITTA BLOWER STARBOARD	C940		BOOM NOT STOWED BOOM NOT STOWED	C958
	LANCIA ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE CLEANER	C921		SOFFIATORE PORTA BLOWER PORT	C941		STAB NOT STOWED STAB NOT STOWED	C959
	CHIUSO 1 CLOSED 1	C922		MONITOR RETE WEB MONITOR	C942		STEPS NOT STOWED STEPS NOT STOWED	C960
	CHIUSO 2 CLOSED 2	C923		VAPORE STEAM	C943		VICE NOT STOWED VICE NOT STOWED	C961
	CHIUSO 3 CLOSED 3	C924		STEAM VAPORE	C944		PRES FILTER PRES FILTER	C962























































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	RET FILTER RET FILTER	C963		INCLINATO SINISTRA INCLINED LEFT	C981		FRECCIA ARROW	C999
	GEAR PORT GEAR PORT	C964		DMX 500 BARA SPRUZZATRICE ON/OFF SPRAY BAR ON/OFF 500	C982		SPOSTA SU MOVE UP	D001
	GEAR STBD GEAR STBD	C965		HD 4200 SPRUZZO ACQUA BARRA HD 4200 WATER SPRAY BAR	C983		HOME HOME	D002
	STATION STATION	C966		HD 4200 SPRUZZO BAR EMULSIONE HD 4200 SPRAY BAR EMULSION	C984		HOME HOME	D003
	FRECCIA 1 ARROW 1	C967		HD 4200 60 BAR HD 4200 60 BAR	C985		MUOVIGIÙ MOVEDOWN	D004
	FRECCIA 2 ARROW 2	C968		HD 4200 80 BAR HD 4200 80 BAR	C986		PORTA 1 (RAL3020) DOOR 1 (RAL3020)	D005
	VELOCITÀ 1 SPEED 1	C969		HD 4200 100 BAR HD 4200 100 BAR	C987		PORTA 1 (RAL6024) DOOR 1 (RAL6024)	D006
	VELOCITÀ 2 SPEED 2	C970		HD 4200 140 BAR HD 4200 140 BAR	C988		PORTA 1 (RAL5017) DOOR 1 (RAL5017)	D007
	H-AUTO H-AUTO	C971		CIRCOLAZIONE ON/OFF CIRCULATION ON/OFF	C989		PORTA 2 (RAL3020) DOOR 2 (RAL3020)	D008
	V-AUTO V-AUTO	C972		SCALE SU STAIRS UP	C990		PORTA 2 (RAL6024) DOOR 2 (RAL6024)	D009
	DRIVE DRIVE	C973		SCALE GIÙ STAIRS DOWN	C991		PORTA 2 (RAL5017) DOOR 2 (RAL5017)	D010
	CHIUDI CINTURA BELT CLOSE	C974		SBLOCCA PORTA UNLOCK DOOR	C992		SBLOCCO UNLOCK	D011
	APRI CINTURA BELT OPEN	C975		DOCCIA ESTERNA ON/OFF OUTDOOR SHOWER ON/OFF	C993		BLOCCO LOCK	D012
	SU UP	C976		EMULSIONE DOCCIA ESTERNA ON/OFF ON/OFF EXTERNAL SHOWER EMULSION	C994		STOP STOP	D013
	GIÙ DOWN	C977		MIXER ON/OFF MIXER ON/OFF	C995		STEAM LIGHTS STEAM LIGHTS	D014
	SINISTRA LEFT	C978		SERVICE SERVICE	C996		HD HD 4200 WATER SPRAY BAR	D015
	DESTRA RIGHT	C979		LUCE LAVORO WORK LIGHT	C997		H H	D016
	INCLINATO DESTRA INCLINED RIGHT	C980		VELOCITÀ SINISTRA MIN AUGER SPEED LEFT MIN	C998		HS HS	D017

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	FRECCIA+ ARROW +	D018		CHIUDI LAME CLOSE BLADES	D036		SPAGO TWINE	D054
	FRECCIA- ARROW -	D019		APRI LAME OPEN BLADES	D037		ALIMENTATORE 3 FUORI COMPACTOR 3 FEEDER OUT	D055
	HARRIS 5800 HARRIS 5800	D020		SIRE SULLA TORRE CLIMB THE TOWER	D038		ALIMENTATORE 3 DENTRO COMPACTOR 3 FEEDER IN	D056
	HARRIS 152 HARRIS 152	D021		SCENDERE DALLA TORRE DOWN THE TOWER	D039		COMPATTATORE 2 APERTO/CHIUSO COMPACTOR 2 OPEN/CLOSE	D057
	RADIO 24V RADIO 24V	D022		LEVA GIÙ LEVER DOWN	D040		COMPATTATORE 3 APERTO/CHIUSO COMPACTOR 3 OPEN/CLOSE	D058
	DIMMER DIMMER	D023		LEVA SU LEVER UP	D041		INCLINAZIONE BASSO BUNDLER TILT DOWN	D059
	LUCE RIMORCHIO LUCE RIMORCHIO	D024		ESTRAI LEVA LEVER EXTRACT	D042		INCLINAZIONE ALTO BUNDLER TILT UP	D060
	ALLARME INCENDIO ALLARME INCENDIO	D025		CHIUDI LEVA LEVER CLOSE	D043		ROTAZIONE ANTERIORE BUNDLER ROTATE CCW BUTTON	D061
	ALLARME BATTERIE ALLARME BATTERIE	D026		ABILITA SKILLS	D044		ROTAZIONE POSTERIORE BUNDLER ROTATE CW BUTTON	D062
	ALLARME SENTINA ALLARME SENTINA	D027		VASCA GIÙ TANK DOWN	D045		MANUALE ON/OFF MANUAL MODE ON/OFF	D063
	TROMBA HORN	D028		VASCA SU TANK UP	D046		SEQUENZA AUTOMATICA ATTIVA ACTIVATE AUTOMATIC SEQUENCE	D064
	ENGINE START-STOP ENGINE START-STOP	D029		PRESOLLEVAMENTO PRELIFTING	D047		LIVELLAMENTO AUTOMATICO ON/OFF BUNDLER AUTOMATIC LEVELLING ON/OFF	D065
	F F	D030		AVVIO START	D048		RESET STOPS RESET STOPS	D066
	J0 J0	D031		SALVATAGGIO RESCUE	D049		CONTENITORE CONTAINER/PALETTE	D067
	J2 J2	D032		ALIMENTAZIONE FUORI FEED OUT	D050		MULTI MOVIMENTO MULTI MOVEMENT	D068
	J3 J3	D033		ALIMENTAZIONE FUORI FEED OUT	D051		CINGOLO AVVIO CRAWLER - START	D069
	PRESSA PRESS	D034		ALIMENTAZIONE SOPRA/SOTTO FEED UP/DOWN	D052		TERRAX LOGO TERRAX LOGO	D070
	INGRANAGGIO 1/2 GEAR 1/2	D035		SEGA/COLTELLO SAW/KNIFE	D053		CARICO ROTAZIONE STOP STOP ROTATING LOAD	D071

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	ESTENSIONE STRUMENTO TOOL EXTEND	D072		ROTAZIONE 1/2 ROTATION 1/2	D090		PERNO SERBATOIO 1 BLOCCO TANK PIN 1 LOCKED	D127
	STRUMENTO RETRATTO TOOL RETRACT	D073		SPAZZOLATRICE 1/2 BRUSH TOOL 1/2	D091		PERNO SERBATOIO 1 SBLOCCO TANK PIN 1 UNLOCKED	D128
	ASPIRAZIONE ALTO SUCTION PORT UP	D074		SPAZZOLATRICE SINISTRA BRUSH TOOL LEFT	D092		PERNO SERBATOIO 2 BLOCCO TANK PIN 2 LOCKED	D129
	ASPIRAZIONE BASSO SUCTION PORT DOWN	D075		SPAZZOLATRICE DESTRA BRUSH TOOL RIGHT	D093		PERNO SERBATOIO 2 SBLOCCO TANK PIN 2 UNLOCKED	D130
	ASPIRAZIONE ALTO SUCTION PORT UP	D076		CHIUSURA BATTENTE SWING LATCH	D094		PERNO SERBATOIO 3 BLOCCO TANK PIN 3 LOCKED	D131
	ASPIRAZIONE BASSO SUCTION PORT DOWN	D077		MARTELLO BATTENTE HAMMER LATCH	D095		PERNO SERBATOIO 3 SBLOCCO TANK PIN 3 UNLOCKED	D132
	AREA SAFE AREA SAFE	D078		GIÙ DOWN	D096		PERNO SERBATOIO 4 BLOCCO TANK PIN 4 LOCKED	D133
	INCLINAL TILT L	D079		SU UP	D097		PERNO SERBATOIO 4 SBLOCCO TANK PIN 4 UNLOCKED	D134
	INCLINAL TILT L	D080		APRI OPEN	D098		SERBATOIO POST LAVAGGIO NERO TANK REAR WASH BLACK	D135
	INCLINAR TILT R	D081		CHIUDI CLOSED	D099		TUBO TRASPORTO FRENO TRANSPORT HOSE BRAKE	D136
	INCLINAR TILT R	D082		BLOCCO ASTA ORARIO ROD LOCK CW	D100		TUBO TRASPORTO IN TRANSPORT HOSE IN	D137
	MUOVI SOTTO MOVE DOWN	D083		BLOCCO ASTA ANTIORARIO ROD LOCK CCW	D101		TUBO TRASPORTO FUORI TRANSPORT HOSE OUT	D138
	MUOVI SOPRA MOVE UP	D084		SPRING LOCKOUTS SPRING LOCKOUTS	D108		FRECCIA - ARROW -	D139
	RUOTA SU ROTATE UP	D085		STOW STOW	D109		FRECCIA + ARROW +	D140
	RUOTA GIÙ ROTATEDOWN	D086		DEPLOY DEPLOY	D110		ASPIRAZIONE SUCTION	D141
	SICUREZZA SAFETY	D087		CHASSIS TOOLS CHASSIS TOOLS	D111		LIVELLO SERBATOIO 1 TANK LEVEL 1	D148
	IDRANTE HYDRANT	D088		GUARNIZIONE PISTONE SGONFIA PISTON SEAL DEFLATE	D125		LIVELLO SERBATOIO 2 TANK LEVEL 2	D149
	PERICOLO WARNING	D089		GUARNIZIONE PISTONE GONFIA PISTON SEAL INFLATE	D126		LIVELLO SERBATOIO 3 LEVEL TANK 3	D150

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LIVELLO SERBATOIO 4 LEVEL TANK 4	D151		LUCE 4 LIGHT 4	D169		CARICA ON/OFF ON/LOAD ON/OFF	D187
	SERBATOIO 1 ON/OFF TANK 1 ON/OFF	D152		ARIA AIR	D170		CARICO UPLOAD	D188
	SERBATOIO 2 ON/OFF TANK 2 ON/OFF	D153		OLIO OIL	D171		SCARICO DOWNLOAD	D189
	SERBATOIO 3 ON/OFF TANK 3 ON/OFF	D154		CARRELLO AVANTI CARRIAGE FORWARD	D172		CARICO/SCARICO UPLOAD/DOWNLOAD	D190
	SERBATOIO 4 ON/OFF TANK 4 ON/OFF	D155		CARRELLO INDIETRO CARRIAGE BACK	D173		SCARICO DOWNLOAD	D191
	LIVELLO REFRIGERANTE COOLANT LEVEL	D156		PALA APERTA OPEN SHOVEL	D174		CARICA POWER	D192
	REFRIGERANTE ON/OFF COOLANT ON/OFF	D157		PALA CHIUSA CLOSE SHOVEL	D175		SACCA SACCA	D193
	GRASSO ALTO ON/OFF GREASE HIGH ON/OFF	D158		AVVIAMENTO MOTORE AUX ENGINE START AUX	D176		UP UP	D194
	DEF LEVEL DEF LEVEL	D159		AVVIAMENTO MOTORE MAIN ENGINE START MAIN	D177		DN DN	D195
	DEF LEVEL DEF LEVEL	D160		STOP MOTORE AUX ENGINE STOP AUX	D178		OUT OUT	D196
	DEF ON/OFF DEF ON/OFF	D161		STOP MOTORE MAIN ENGINE STOP MAIN	D179		IN IN	D197
	LIVELLO PIENO FUEL LEVEL	D162		NOTTE NIGHT	D180		ON ON	D198
	CARBURANTE A BASSO FLUSSO ON/OFF LOW FLOW FUEL ON/OFF	D163		GIORNO DAY	D181		OFF OFF	D199
	CARBURANTE AD ALTO FLUSSO ON/OFF HIGH FLOW FUEL ON/OFF	D164		BARRA LUMINOSA LIGHT BAR	D182		PILOTA AUTO AUTO PILOT	D200
	CARICA ON/OFF ON/LOAD ON/OFF	D165		TRASPORTATORE FUORI CARICO OFF LOAD CONVEYOR	D183		FUCK OFF FUCK OFF	D201
	LUCE 1 LIGHT 1	D166		GIORNO E NOTTE NIGHT AND DAY	D184		RICARICA TELEFONO SMARTPHONE CHARGE	D202
	LUCE 2 LIGHT 2	D167		ASPIRAZIONE SUCTION	D185		ALZA BRACCIO ARM RAISE	D203
	LUCE 3 LIGHT 3	D168		CARICA ON/OFF ON/LOAD ON/OFF	D186		ABBASSA BRACCIO ARM LOWER	D204



















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	ESTENDI BRACCIO ARM EXTEND	D205		APWERTURA BRANDEGGIO ASPO ASPO SWING OPENING	D223		VALVOLA ASPO SUPERIORE ASPO VALVE UP	D241
	RIDUCI BRACCIO ARM REDUCE	D206		CHIUSURA BRANDEGGIO ASPO ASPO SWING CLOSING	D224		AVVOLGI ASPO SUPERIORE ASPO LOADING UP	D242
	RUOTA ANTIORARIO BRACCIO ARM CCW WHEEL	D207		AVVOLGI ASPO ASPO LOADING	D225		SROTOLA ASPO SUPERIORE ASPO UNLOADING UP	D243
	RUOTA ORARIO BRACCIO ARM CW WHEEL	D208		SROTOLA ASPO ASPO UNLOADING	D226		ERRORE ERROR	D244
	VALVOLA PROBOSCIDE VALVE	D209		AUMENTO VELOCITÀ ASPO ASPO SPEED INCREASE	D227		FARO LAVORO WORK LIGHT	D245
	MODALITÀ LANCIA LAUNCH MODE	D210		RIDUCI VELOCITÀ ASPO ASPO SPEED DECREASE	D228		FARO ROTANTE ROTATION LIGHT	D246
	ABBASSA CISTERNA LOWER TANK	D211		BLOCCO ASPO ASPO LOCK	D229		MODALITÀ UGELLO NOZZLE MODE	D247
	ALZA CISTERNA RAISE TANK	D212		SBLOCCO ASPO ASPO UNLOCK	D230		FAN WAT 1 FAN WAT 1	D248
	APRI FONDO OPEN BOTTOM	D213		VELOCITÀ ASPO ASPO SPEED	D231		FAN WAT 2 FAN WAT 2	D249
	CHIUDI FONDO CLOSE BOTTOM	D214		PRESSA PRESS	D232		FAN GEARBOX FAN GEARBOX	D250
	AUMENTO PRESSIONE CISTERNA INCREASE TANK PRESSURE	D215		START/STOP MOTORE ENGINE START/STOP	D233		LP LP	D251
	RIDUZIONE PRESSIONE CISTERNA DECREASE TANK PRESSURE	D216		COCELERA MOTORE ENGINE INCREASE	D234		BRIGHTNESS BRIGHTNESS	D252
	VALVOLA DI CARICO LOADING VALVE	D217		DECELLERA MOTORE ENGINE DECREASE	D235		OLIO MOTORE ENGINE OIL	D253
	VALVOLA DI SCARICO UNLOADING VALVE	D218		INSERIMENTO POMPA AP AP PUMP INSERT	D236		CHIUDI GRAB CLOSE	D254
	VALVOLA DI CARICO LOADING VALVE	D219		AUMENTO PRESSIONE POMPA AP AP INCREASE PRESSURE PUMP	D237		APRI GRAB OPEN	D255
	VUOTO EMPTY	D220		DIMINUIZIONE PRESSIONE POMPA AP AP DECREASE PUMP	D238		SOLLEVATORE GIÙ LIFTER DOWN	D256
	PRESSIONE PRESSURE	D221		RICICLO RECYCLE	D239		SOLLEVATORE SU LIFTER UP	D257
	SCARICO UNLOAD	D222		CICLONE INTASATO CLOGGED CYCLONE	D240		AUTO AUTO	D258

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	JIB LEAD UP JIB LEAD UP	D259		LSU/GIÙ L UP/DOWN	D285		ACCENSIONE DISCO DISK POWER	D303
	JIB LEAD DOWN JIB LEAD DOWN	D260		RSU/GIÙ R UP/DOWN	D286		SPOSTA DESTRA MOVERIGHT	D304
	FURL OUT FURL OUT	D261		BLOCCO BRACCIO ASPIRAZIONE SUCTION ARM BLOCK	D287		SOLLEVA RAISE	D305
	FURL IN FURL IN	D262		LUCE LIGHT	D288		SOLLEVA RAISE	D306
	VANG OFF VANG OFF	D263		RUOTA SINISTRA ROTATE LEFT	D289		ABBASSA LOWER	D307
	VANG ON VANG ON	D264		DISCO FRENI BRAKE DISK	D290		RUOTA ROTATE	D308
	DEFLECT OUT DEFLECT OUT	D265		RUOTA SINISTRA ROTATE LEFT	D291		BRACCIO GIÙ ARM DOWN	D309
	DEFLECT IN DEFLECT IN	D266		DISCO FRENI BRAKE DISK	D292		RUOTA ROTATE	D310
	PINZA FRENI BRAKEDISK	D267		BRACCIO SU ARM UP	D293		EXTRA 3A SBLOCCA EXTRA.3A UNLOCK	D311
	BATTERIA BATTERY	D268		APRI OPEN	D294		EXTRA 1 EXTRA 1	D312
	VOLANTE STEERING	D269		CHIUDI CLOSE	D295		EXTRA 2 EXTRA 2	D313
	RUOTA CAR WHEEL	D270		SCARICO SU UNLOAD UP	D296		EXTRA 3 EXTRA 3	D314
	EVENT EVENT	D279		CARICO GIÙ LOAD DOWN	D297		PERICOLO DANGER	D315
	SCOLARE SERBATOIO TANK DRAIN	D280		SCARICO SU UNLOAD UP	D298		EV EV	D316
	CARICO SERBATOIO TANK LOAD	D281		CARICO GIÙ LOAD DOWN	D299		POTENZIA LOCALE BOOSTER LOCAL	D317
	STOP STOP	D282		ACCENSIONE HYD HYD POWER	D300		POTENZIA TELECOMANDO BOOSTER REMOTE	D318
	H SU H UP	D283		MOTORE START/STOP ENGINE START/STOP	D301		AVVIAMENTO MOTORE ENGINE START	D319
	H GIÙ H DOWN	D284		OK OK	D302		FRECCIA SINISTRA ARROW LEFT	D320























































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	FRECCIA DESTRA ARROW RIGHT	D321		SPOSTA MOVE	D339		L L	D357
	BRACCIO SU ARM UP	D322		SPOSTA MOVE	D340		R R	D358
	BRACCIO GIÙ ARM DOWN	D323		SPOSTA MOVE	D341		SPOSTA MOVE	D359
	GENERIC GENERIC	D324		SPOSTA MOVE	D342		COMPRESSORE SU COMPRESSOR UP	D360
	STOP STOP	D325		SCORRI LOAD	D343		COMPRESSORE GIÙ COMPRESSOR DOWN	D361
	GUARD RAIL GUARD RAIL	D326		CARICO LOAD	D344		SPOSTA MOVE	D362
	HYD OIL TEMPERATURE HYD OIL TEMPERATURE	D327		SCORRI LOAD	D345		SPOSTA MOVE	D363
	REV UP REV UP	D328		SCORRI TRIVELLA LOAD AUGER	D346		SPOSTA MOVE	D364
	REV DOWN REV DOWN	D329		SCORRI TRIVELLA LOAD AUGER	D347		SPOSTA MOVE	D365
	VENTOLA AUX AIR 1 FAN AUX AIR 1	D330		SCORRI RULLO LOAD	D348		SPOSTA MOVE	D366
	VENTOLA AUX AIR 2 FAN AUX AIR 2	D331		SCORRI RULLO LOAD	D349		SPOSTA MOVE	D367
	TASTO DI EMERGENZA DMG DMG EMERGENCY BUTTON	D332		SCORRI RULLO LOAD	D350		VELOCE SPEED	D368
	POMPA IDRAULICA AUX HYD 1 AUX HYD 1 HYDRAULIC PUMP	D333		SCORRI LOAD DOWN	D351		G G	D369
	POMPA IDRAULICA AUX HYD 2 AUX HYD 2 HYDRAULIC PUMP	D334		SCORRI LOAD	D352		SPOSTA LOAD	D370
	VENTOLA SU FAN UP	D335		SCORRI LOAD	D353		SPOSTA LOAD	D371
	VENTOLA GIÙ FAN DOWN	D336		SCORRI LOAD	D354		SPOSTA LOAD	D372
	AVVIO MOTORE START ENGINE	D337		SCORRI LOAD	D355		SPOSTA LOAD	D373
	AVVIO START	D338		SCORRI LOAD	D356		SPOSTA LOAD	D374

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	SPOSTA LOAD	D375		DUAL USB DUAL USB	D393		TOE IN TOE IN	D411
	SPOSTA LOAD	D376		REAR DECKLIGHT REAR DECKLIGHT	D394		TOE OUT TOE OUT	D412
	SPOSTA LOAD	D377		LIGHTBAR LIGHTBAR	D395		REVERSE DIRECTION REVERSE DIRECTION	D413
	MULAG-SERVICE MULAG-SERVICE	D378		UNDERWATER LIGHT UNDERWATER LIGHT	D396		H H	D414
	RICIRCOLO CIRCULATING AIR	D379		BILGE PUMP BILGE PUMP	D397		LOGO LOGO	D415
	ARIA FRESCA FRESH AIR	D380		COURTESY LIGHTS COURTESY LIGHTS	D398		PANEL SU PANEL UP	D416
	AUTO VIAGGIO AUTO TRAVEL BOTTON	D381		HYDRAULIC ON HYDRAULIC ON	D399		PANEL GIÙ PANEL DOWN	D417
	VENTOLA SOPRE ROOF FAN	D382		AUTO AUTO	D400		TRACK TRACK	D418
	ENGINE CRANK ENGINE CRANK	D383		CLEANING POSITION CLEANING POSITION	D401		RECORD RECORD	D419
	NORMAL NORMAL	D384		REST POSITION REST POSITION	D402		PLAYBACK PLAYBACK	D420
	REVERSE REVERSE	D385		TRANSPORT POSITION TRANSPORT POSITION	D403		MARTELLO/CHIAVE INGLESE HAMMER/SPANNER	D421
	NAV LIGHT NAV LIGHT	D386		CONFERMA CONFIRM	D404		MID MID	D422
	ANCHOR LIGHT ANCHOR LIGHT	D387		WARNING LIGHT WARNING LIGHT	D405		LOAD 1 LOAD 1	D425
	VHF RADIO VHF RADIO	D388		WORK LIGHT WORK LIGHT	D406		LOAD 2 LOAD 2	D426
	ANCHOR UP ANCHOR UP	D389		HIGH PRESSURE HIGH PRESSURE	D407		SLOW SLOW	D427
	ANCHOR DOWN ANCHOR DOWN	D390		ARM EXTENSION ARM EXTENSION	D408		SHIGH SHIGH	D428
	ELECTRONICS ELECTRONICS	D391		IRRIGATION IRRIGATION	D409		HLOW HLOW	D429
	DECK WASH PUMP DECK WASH PUMP	D392		BRUSH ROTATION BRUSH ROTATION	D410		HHIGH HHIGH	D430

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	JLOW JLOW	D431		FLUSSO SU FLOW UP	D454		VANGON VANG ON	D476
	JHIGH JHIGH	D432		FLUSSO GIÙ FLOW DOWN	D455		VANGOFF VANG OFF	D477
	MLOW MLOW	D433		SISTEMA IN FUNZIONE SYSTEM RUN	D456		LEE TRANSFER LEE TRANSFER	D478
	MHIGH MHIGH	D434		FUNZIONE PRINCIPALE PRIME FUNCTION	D457		JIB ON JIB ON	D479
	JIB STARBOARD JIB STARBOARD	D435		PULISCI CANCELLI CLEAR GATES	D458		JIB OFF JIB OFF	D480
	M STARBOARD M STARBOARD	D436		MH MH	D459		MAIN ON MAIN ON	D481
	JPORT JPORT	D437		DL+ DL+	D460		MAIN OFF MAIN OFF	D482
	MPORT MPORT	D438		DL- DL-	D461		CABINA SGANCIATA CABIN UNHOOKED	D483
	LOW LOW	D439		SHIFT + SHIFT +	D462		LSD DIFF. PUMP LSD DIFF. PUMP	D484
	HIGH HIGH	D440		SHIFT - SHIFT -	D463		TYRE SELECT TYRE SELECT	D485
	VERRICELLO WINCH	D441		VERRICELLO SU WINCH UP	D464		HEIGHT + HEIGHT +	D486
	FUNCTION FUNCTION	D443		VERRICELLO GIÙ WINCH DOWN	D465		HEIGHT - HEIGHT -	D487
	LEFT REAR LEFT REAR	D444		VERRICELLO STOP WINCH STOP	D466		TRIM + TRIM +	D488
	RIGHT FRONT RIGHT FRONT	D445		GENERIC GENERIC	D467		TRIM - TRIM -	D489
	RIGHT REAR RIGHT REAR	D446		AVVIAMENTO MOTORE ENGINE START	D468		CANT + CANT +	D490
	TOILET TOILET	D448		TROMBA HORN	D473		CANT - CANT -	D491
	ACQUA DOLCE FRESH WATER	D449		B/STAY ON B/STAY ON	D474		FOIL AUTO FOIL AUTO	D492
	ACQUA SALATA SALT WATER	D450		B/STAY OFF B/STAY OFF	D475		RUD AUTO RUD AUTO	D493







































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	UW DW UW DW	D494		AVVIAMENTO MOTORE STBD ENGINE START	D512		GRU SU CRANE UP	D532
	PORT STBD PORT STBD	D495		MOTORE STOP ENGINE STOP STBD	D513		CICLO PULIZIA CYCLONE CLEANING	D533
	BOARD UP BOARD UP	D496		AVVIAMENTO MOTORE GEN ENGINE START	D514		SERBATOIO DISIDRATAZIONE POST DEWATER TANK BACK	D534
	BOARD DOWN BOARD DOWN	D497		MOTORE STOP ENGINE STOP GEN	D515		FILTRO PULIZIA FILTER COARSE CLEAN	D535
	ON OFF ON OFF	D498		AVVIAMENTO MOTORE GEN1 ENGINE START	D516		PULIZIA PISTONE PISTON CLEAN	D536
	DOCK MODE DOCK MODE	D499		MOTORE STOP ENGINE STOP GEN1	D517		ASPIRAZIONE DENTRO SUCTION ARM IN	D537
	CANT SAILING CANT SAILING	D500		AVVIAMENTO MOTORE GEN2 ENGINE START	D518		ASPIRAZIONE FUORI SUCTION ARM OUT	D538
	CANT DOCK CANT DOCK	D501		MOTORE STOP ENGINE STOP GEN2	D519		STUFA HEATER	D539
	CUNN EASE CUNN EASE	D502		AVVIA/ARRESTO MOTORE START/STOP ENGINE	D520		LANCIA LANS	D540
	CUNN PUMP CUNN PUMP	D503		MOLTO LENTO - ISO 2812 VERY SLOW SPEED - ISO 2812	D521		POMPA PUMP	D541
	CLEW FWD CLEW FWD	D504		ROCKSHAFT UP - ISO 1567 ROCKSHAFT UP - ISO 1567	D522		POMPA DENTRO PUMP IN	D542
	CLEW AFT CLEW AFT	D505		ROCKSHAFT DOWN - ISO 1568 ROCKSHAFT DOWN - ISO 1568	D523		BRACCIO HARM	D543
	ROT STBD ROT STBD	D506		IDRAULIC EXTEND - ISO 1570 IDRAULIC EXTEND - ISO 1570	D524		SPREMERE SQUEEZE	D544
	ROT PORT ROT PORT	D507		IDRAULIC RETRACT - ISO 1571 IDRAULIC RETRACT - ISO 1571	D525		LAVAGGIO WASH	D545
	MAIN JIB MAIN JIB	D508		BIDIRECTIONAL - ISO 0002 BIDIRECTIONAL - ISO 0002	D526		CONTRAI CONTRACT	D546
	POMPA SENTINA MID BILGE PUMP	D509		CASSETTA OSCILLANTE IN CASSETTESWING IN	D529		ESPANDI EXPAND	D547
	AVVIAMENTO MOTORE PORT ENGINE START	D510		CASSETTA OSCILLANTE FUORI CASSETTESWING OUT	D530		MUOVI SU MOVE UP	D548
	MOTORE STOP ENGINE STOP PORT	D511		GRU GIÙ CRANE DOWN	D531		MUOVI GIÙ MOVE DOWN	D549










































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	MUOVISU MOVEUP	D550		CHIUDI CLOSE	D568		TRIVELLA SU AUGER UP	D586
	MUOVIGIÙ MOVEDOWN	D551		BDN BACK BDN BACK	D569		LIVELLO SERBATOIO 5 TANK LEVEL 5	D587
	DECREMENTA DECREASE	D552		BDN DOWN BDN DOWN	D570		SERBATOIO 5 ON/OFF TANK 5 ON/OFF	D588
	INCREMENTA INCREASE	D553		DIVERTER VALVE DIVERTER VALVE	D571		LIVELLO SERBATOIO TANK LEVEL	D589
	MUOVISU MOVEUP	D554		SPLIT DOWN SPLIT DOWN	D572		SERBATOIO TANK	D590
	MUOVIGIÙ MOVEDOWN	D555		STATION IN STATION IN	D573		DIVERTER VALVE DIVERTER VALVE	D591
	MUOVISU MOVEUP	D556		STATION OUT STATION OUT	D574		SCALDA CACCAPPATOIO COUPLING HEATER	D592
	MUOVIGIÙ MOVEDOWN	D557		STATION UP STATION UP	D575		VAPORIERA STEAM GENERATOR	D593
	TROMBA HORN	D558		STATION DOWN STATION DOWN	D576		CESTINO SOTTO BASKET DOWN	D594
	SOFFIATORE BLOWER	D559		ING ING	D577		CESTINO SOPRA BASKET UP	D595
	SENTINA BILGE	D560		JACK UP JACK UP	D578		CASTINO DENTRO BASKET IN	D596
	NAV/ANC NAV/ANC	D561		JACK DOWN JACK DOWN	D579		CESTINO FUORI BASKET OUT	D597
	RISCALDAMENTO HEATER	D562		LIGHT LIGHT	D580		H2O H2O	D598
	NOTTE NIGHT	D563		DMG DMG	D581		DRENAGGIO DRAIN	D599
	INVISIBILE STEALTH	D564		SPRAY SINISTRA LEFT DELUGE SPRAY	D582		CRUISE RESUME CRUISE RESUME	D600
	VARIATORE DIMMER	D565		SPRAY DESTRA RIGHT DELUGE SPRAY	D583		DIAGNOSTIVA ABS ABS DIAGNOSTIC	D601
	RICICLO RECYCLE	D566		SPRAY DELUGE SPRAY	D584		ASSISTENZA FRENATA BRAKE RETARDER	D602
	APRI OPEN	D567		TRIVELLA GIÙ AUGER DOWN	D585		POTENZA MANOVELLA CRANK BUS POWER	D603








SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PARALLEL BUS PARALLEL BUS	D604		SCARICA DOWNLOAD	D622		SEDUTA SITTING	D641
	RADIO BUS POWER RADIO BUS POWER	D605		PULISCI CLEAN	D623		CAMERA CAMERA	D642
	MODALITÀ AVANZAMENTO FORCING MODE	D606		PULISCI CLEAN	D624		BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL LOCK	D643
	CONTROLLO TRAZIONE TRACTION CONTROL	D607		RAM RAM	D626		BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL LOCK	D644
	BLOCCO COPERCHIO END COVER BLOCK	D608		NUC NUC	D627		AVVOLGI ASPO AP 1 WRAP ASPO AP 1	D645
	SBLOCCO COPERCHIO END COVER UNBLOCK	D609		RHU RHU	D628		AVVOLGI ASPO AP 2 WRAP ASPO AP 2	D646
	LUCI LAVORO POSTERIORI LIGHTS WORK REAR	D610		BRA BRA	D629		AVVOLGI ASPO AP 3 WRAP ASPO AP 3	D647
	BRACCIO ASPIRAZIONE RUOTA SUCTION ARM SWIM	D611		APERTURA VETRINO SLIDE OPENING	D630		AVVOLGI ASPO AP 4 WRAP ASPO AP 4	D648
	BRACCIO ASPIRAZIONE RUOTA SUCTION ARM SWIM	D612		MULINO MILL	D631		SROTOLA ASPO AP 1 UNROLL ASPO AP 1	D649
	COPERCHIO CISTERNA GIÙ TANK COVER DOWN	D613		SCORRI GIÙ LOAD DOWN	D632		SROTOLA ASPO AP 1 UNROLLS ASPO AP 1	D650
	COPERCHIO CISTERNA SU TANK COVER UP	D614		SCORRI SU LOAD UP	D633		SROTOLA ASPO AP 3 UNROLLS ASPO AP 3	D651
	CISTERNA GIÙ TANK TILT DOWN	D615		MICROFONO PICROPHONE	D634		SROTOLA ASPO AP 4 UNROLLS ASPO AP 4	D652
	CISTERNA SU TANK TILT UP	D616		AUTOPARLANTE SPEAKING	D635		VALVOLA DI SFILATO VENT VALVE	D653
	INVALIDARE INVALIDATE	D617		AUTOPARLANTE SPEAKING	D636		SCALE SU STAIRS UP	D654
	ACQUA WATER	D618		LUCHE LIGHT	D637		SCALE GIÙ STAIRS DOWN	D655
	MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	D619		LUCHE LIGHT	D638		SCALE GIÙ STAIRS DOWN	D656
	MUOVI SINISTRA MOVE LEFT	D620		LUCHE IR IR LIGHT	D639		SCALE SINISTRA STAIRS LEFT	D657
	SPOSTA SHIFT	D621		SBLOCCO PORTE UNLOCK DOORS	D640		LUCHE SCALE STAIRS LIGHT	D658























































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	METTIDENTRO PUT IN	D659		TIMBRO SINISTRA LEFT STAMP	D677		RPM- RPM-	D695
	METTIFUORI PUT OUT	D660		TIMBRO DESTRA RIGHT STAMP	D678		AC MODE AC MODE	D696
	STAYSAIL ON STAYSAIL ON	D661		SCHIENALE SU BACK OF THE CHAIR UP	D679		AFS RESET AFS RESET	D697
	STAYSAIL OFF STAYSAIL OFF	D662		SCHIENALE GIÙ BACK OF THE CHAIR DOWN	D680		FRONT FAN FRONT FAN	D698
	ASPIRAZIONE ALTO SUNCTION TOP	D663		VENTOLA- FAN-	D681		RADIO 1 RADIO 1	D699
	ASPIRAZIONE ALTO SUNCTION TOP	D664		FAN + FAN +	D682		RADIO 2 RADIO 2	D700
	SPOSTA LOAD	D665		LUCE LAVORO 1 WORK LIGHT 1	D683		RADIO 3 RADIO 3	D701
	C- C-	D666		LUCE LAVORO 2 WORK LIGHT 2	D684		FAN REAR FAN REAR	D702
	C+ C+	D667		LASER LASER	D685		SILENT WATCH SILENT WATCH	D703
	COMPRESSOERE COMPRESSOR	D668		SWIM SWIM	D686		STOP STOP	D704
	ALTA PULIZIA HIGH CLEAN	D669		BRACCIO GIÙ ARM DOWN	D687		ENGFAN ENGFAN	D705
	SPOSTA LOAD	D670		SLITTA BRACCIO SHIFT ARM	D688		ALLARME ALARM	D706
	RESET ALARM RESET ALARM	D671		MOTORE LAVORO ENGINE WORK	D689		GIORFARO ROTATING BEACON	D707
	UNITÀ 2C 2C UNIT	D672		C C	D690		SPIA PERICOLO HAZARD WARNING LIGHTS	D708
	TERGICRISTALLO MINIMO WIPER MIN	D673		INDICATORE INDICATOR	D691		TROMBA HORN	D709
	TERGICRISTALLO MAX WIPER MAX	D674		IGN ON/OFF IGN ON/OFF	D692		ACQUA WATER	D710
	TERGICRISTALLO MINIMO WIPER MIN	D675		CRANK CRANCK	D693		ASPIRAZIONE ASPIRATION	D711
	TERGICRISTALLO MAX WIPER MAX	D676		RPM + RPM +	D694		LP/LH LP/LH	D712























































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	FRESCO COLD	D713		JIB IN JIB IN	D731		PISTOLA FUMOGENA SMOKE GRENADE	D749
	POMPA ACQUA WATER PUMP	D714		JIB OUT JIB OUT	D732		ALIMENTAZIONE AUX RIMORCHIO TRAILER AUX POWER	D750
	DOCCIA SHOWER	D715		BATTERIA SU BATTERY INCREASE	D733		CC-BOLT 2B CC-BOLT 2B	D751
	INSERISCI LAMA SINISTRA BLADE RETRACT LH DRIVE	D716		INVERTI INVERSE	D734		STOP STOP	D752
	ESTRAI LAMA SINISTRA BLADE EXTENDED LH DRIVE	D717		ASSISTENZA IN MOVIMENTO ASSISTANCE ON THE GO	D735		VALORE RILEVATO DETECTED VALUE	D753
	ABILITARE ANABLE	D718		STRUMENTI DI ACCENSIONE IGNITION TOOL	D736		AUTO AUTO	D754
	SHED MODE SHED MODE	D719		ENGINE HATCH OPEN ENGINE HATCH OPEN	D737		CANCEL CANCEL	D755
	CANCEL CANCEL	D720		ENGINE HATCH CLOSED ENGINE HATCH CLOSED	D738		TRANSIT TRANSIT	D756
	WIPER DEFROST WIPER DEFROST	D721		OVERRIDE OVERRIDE	D739		LOCKDOWN LOCKDOWN	D757
	TRASPORTATORE SU CONVEYOR UP	D722		ACQUA POTABILE DRINK WATER	D740		TRANSFER TRANSFER	D758
	TRASPORTATORE GIÙ CONVEYOR DOWN	D723		VENTOLA MOTORE ENGINE FAN OVERRIDE	D741		TRANSFER LOW TRANSFER LOW	D759
	ESTENSIONE SINISTRA IN ALTO LEFT EXTENSION UP	D724		FARO LAVORO ESTERNO EXTERIOR WORKING LIGHT BO	D742		DAC DAC	D760
	ESTENSIONE SINISTRA IN BASSO LEFT EXTENSION DOWN	D725		FARO LAVORO ESTERNO EXTERIOR WORKING LIGHT	D743		BHC BHC	D761
	ESTENSIONE DESTRA IN ALTO RIGHT EXTENSION UP	D726		LUCE FRONTALE MAP LIGHTS FRONT	D744		RDAC RDAC	D762
	ESTENSIONE DESTRA IN BASSO RIGHT EXTENSION DOWN	D727		LUCE RETRO SINISTRA MAP LIGHTS REAR LEFT	D745		ACK ACK	D763
	ESTENSIONE RETRO IN ALTO BACK EXTENSION UP	D728		LUCE RETRO DESTRA MAP LIGHTS REAR RIGHT	D746		ROLL RESET ROLL RESET	D764
	ESTENSIONE RETRO BASSO BACK EXTENSION DOWN	D729		SPECCHIO RISCALDATO MIRROR HEATING	D747		ROLL PORT ROLL PORT	D765
	ENGINE HATCH ENGINE HATCH	D730		PTO PTO	D748		ROLL STBD ROLL STBD	D766



















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	TRIM RESET TRIM RESET	D767		ENGINE STOP ENGINE STOP	D785		CAR IN CAR IN	D803
	BOW UP BOW UP	D768		AVVIAMENTO POWER	D786		CAR UP CAR UP	D804
	BOW DOWN BOW DOWN	D769		SNOW PLOUGH - ISO 1234 SNOW PLOUGH - ISO 1234	D787		TRAV PORT TRAV PORT	D805
	CUNNINGHAM IN CUNNINGHAM IN	D770		LOAD TIPPING, TRAILER - ISO 2467 LOAD TIPPING, TRAILER - ISO 2467	D788		ROTATE PORT ROTATE PORT	D806
	CUNNINGHAM OUT CUNNINGHAM OUT	D771		ROTARY BRUSH - ISO 0307 ROTARY BRUSH - ISO 0307	D789		MAIN F PUMP MAIN F PUMP	D807
	TACK LINE IN TACK LINE IN	D772		QUANTITY SCATTERING - ISO 1232 QUANTITY SCATTERING - ISO 1232	D790		D/MAIN D/MAIN	D808
	TACK LINE OUT TACK LINE OUT	D773		ARATRO DA NEVE SNOW PLOUGH	D791		TRAV STB TRAV STB	D809
	MAST ROTATE PORT MAST ROTATE PORT	D774		ARATRO DA NEVE SNOW PLOUGH	D792		ROTATE STB ROTATE STB	D810
	MAST ROTATE STBD MAST ROTATE STBD	D775		LOAD TIPPING - ISO 1557 LOAD TIPPING - ISO 1557	D793		MAIN S PUMP MAIN S PUMP	D811
	MAST ROTATE CENTER MAST ROTATE CENTER	D776		ROPE REEVE - ISO 2757 ROPE REEVE - ISO 2757	D794		MAIN S DUMP MAIN S DUMP	D812
	MAST ROTATE FLOAT MAST ROTATE FLOAT	D777		AVVIAMENTO POWER	D795		OUT PUMP OUT PUMP	D813
	MAIN SHEET IN MAIN SHEET IN	D778		LIVELLO ACQUA LEVEL WATER	D796		OUT DUMP OUT DUMP	D814
	MAIN SHEET OUT MAIN SHEET OUT	D779		ALZA/ABBASSA UP/DOWN	D797		0 0	D815
	MAIN SHEET FAST IN MAIN SHEET FAST IN	D780		SINISTRA/DESTRA LEFT/RIGHT	D798		25 25	D816
	MAIN SHEET FAST OUT MAIN SHEET FAST OUT	D781		CAR OUT CAR OUT	D799		50 50	D817
	TRAVELLER PORT TRAVELLER PORT	D782		CAR DOWN CAR DOWN	D800		75 75	D818
	TRAVELLER STBD TRAVELLER STBD	D783		CUNNO DUMP CUNNO DUMP	D801		100 100	D819
	VA. VA.	D784		CUNNO PUMP CUNNO PUMP	D802		TRACL FWD TRACL FWD	D820












SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	TRACLAF TRACLAF	D821		CAMPANA BELL	D843		J2 CUNNO TRIM J2 CUNNO TRIM	D861
	POMPA PUMP	D822		ILLUMINAZIONE AMBIENTE AMBIENT LIGHTING	D844		J2 UNFURL J2 UNFURL	D862
	CONNO CONNO	D823		ATTIVA SPRAY ON/OFF SPRAY	D845		J2 FURL J2 FURL	D863
	DUMP DUMP	D824		SU UP	D846		J2 EASE J2 EASE	D864
	STOP OFF STOP OFF	D825		GIÙ DOWN	D847		J2 TRIM J2 TRIM	D865
	OFF OFF	D826		BLOCCO LOCK	D848		J1 UNFURL J1 UNFURL	D866
	MAIN F DUMP MAIN F DUMP	D827		SU UP	D849		J1 FURL J1 FURL	D867
	TIMBRO SINISTRO LEFT STAMP	D828		GIÙ DOWN	D850		MAIN UNFURL MAIN UNFURL	D868
	TIMBRO DESTRO RIGHT STAMP	D829		SINISTRA DESTRA LEFT RIGHT	D851		MAIN FURL MAIN FURL	D869
	TIMBRO SINISTRO FUORI LEFT STAMP OUT	D830		BLOCCO LOCK	D852		NAVTEC NAVTEC	D870
	TIMBRO DESTRO FUORI RIGHT STAMP OUT	D831		P1 P1	D853		DECK LIGHTS DECK LIGHTS	D871
	BOBINA ACQUA WATER COIL	D836		P2 P2	D854		HI LOW HI LOW	D872
	SCHIUMA AVVOLGITUBO HOSE REEL FOAM	D837		P3 P3	D855		MID MID	D873
	SCHIUMA DOCCIA SHOWER FOAM	D838		P4 P4	D856		FUNCTION FUNCTION	D874
	ACQUA DOCCIA SHOWER WATER	D839		SU UP	D857		S. DECK S. DECK	D875
	DOCCIA COMPLETATA SHOWER COMPLETED	D840		GIÙ DOWN	D858		FFLOOD FFLOOD	D876
	SCIACQUONE FLUSH	D841		FILTRO FILTER	D859		PULPIT PULPIT	D877
	SPEGNERE BLOW OUT	D842		J2 CUNNO EASE J2 CUNNO EASE	D860		PORT AFRAME PORT AFRAME	D878


















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	STBD AFRAME STBD AFRAME	D879		DOOR LOCK CONTROL DOOR LOCK CONTROL	D911		MAIN 2 MAIN 2	D929
	BLUE LT BLUE LT	D880		ALL-WHEEL DRIVE 4X4 ALL-WHEEL DRIVE 4X4	D912		HEAD 2 HEAD 2	D930
	USP FLOOD USP FLOOD	D881		POWER TAKE OFF NO.1 POWER TAKE OFF NO.1	D913		MASTER MASTER	D931
	A.FLOOD A.FLOOD	D882		TRACTION LOCK TRACTION LOCK	D914		FLUSH FLUSH	D932
	A.DECK A.DECK	D883		ROAD VEHICLE ENGINE ROAD VEHICLE ENGINE	D915		START START	D933
	MD BOW ON MD BOW ON	D884		J2 UNFURL J2 UNFURL	D916		STOP STOP	D934
	MD BOW UP MD BOW UP	D885		J2 FURL J2 FURL	D917		LUCI LAVORO FRONTALE FRONT WORK LIGHTS	D935
	WH FWD ON/OFF WH FWD ON/OFF	D886		FLATTEN FLATTEN	D918		LUCI LAVORO POSTERIORI REAR WORK LIGHTS	D936
	WH FWD RD-WH WH FWD RD-WH	D887		ENTER ENTER	D919		ATTIVA COMPRESSORE COMPRESSOR ACTIVATION	D937
	WH AFT ON/OFF WH AFT ON/OFF	D888		CLR CLR	D920		TROMBE HORNS	D938
	WH AFT RD WH WH AFT RD WH	D889		MODE MODE	D921		RILASCIO ACCOPPIATORE COUPLER RELEASE ENABLE	D939
	HEAT - HEAT -	D890		VANG DUMP VANG DUMP	D922		RILASCIO ATTACCO ANTERIORE FRONT COUPLER RELEASE	D940
	HEAT + HEAT +	D891		VANG EASE VANG EASE	D923		RILASCIO POSTERIORE REAR COUPLER RELEASE	D941
	DRAG BACK DRAG BACK	D892		VANG ON VANG ON	D924		RIPIANO ALTO SHELF COUPLER UP	D942
	AUTO UP AUTO UP	D893		STAY ON STAY ON	D925		RIPIANO BASSO SHELF COUPLER DOWN	D943
	SET RETURN SET RETURN	D894		STAY EASE STAY EASE	D926		AUMENTA TRAZIONE MORE TRACTION	D944
	AUTO DOWN AUTO DOWN	D895		HEAD 1 HEAD 1	D927		DIMINUISCI TRAZIONE LESS TRACTION	D945
	SEDILE GIREVOLE SEAT SWIVEL	D896		MAIN 1 MAIN 1	D928		SCARICO ARIA AIR DUMP	D946




















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LEVIGATRICE SANDERS	D947		STABILIZZATORE ANTERIORE SX LEFT FRONT OUTRIGGER	D965		CAB HEATER CAB HEATER	D983
	FRENO INDEPENDENT BRAKE	D948		STABILIZZATORE POSTERIORE SX LEFT REAR OUTRIGGER	D966		REVERSE OVERRIDE REVERSE OVERRIDE	D984
	ACCIUGATURA TRACK DRY FORWARD	D949		STABILIZZATORE ANTERIORE DX RIGHT FRONT OUTRIGGER	D967		HEATED MIRRORS HEATED MIRRORS	D985
	SCIUGATURA POSTERIORE TRACK DRY REAR	D950		STABILIZZATORE POSTERIORE DX RIGHT REAR OUTRIGGER	D968		FIRE SUPPRESSION TEST FIRE SUPPRESSION TEST	D986
	ACCENSIONE GRU CRANE ENABLE	D951		POMPA CARBURANTE FUEL TRANSFER PUMP	D969		FC FREEZE PREP FC FREEZE PREP	D987
	ABILITA MAGNETE MAGNET ENABLE	D952		ALZA PONTE RAISE DECK	D970		SCV RESET SCV RESET	D988
	STACCARSI HITCH UP	D953		ABBASSA PONTE LOWER DECK	D971		FOG MAKER TEST FOG MAKER TEST	D989
	ATTACCARSI HITCH DOWN	D954		MASTER LIGHT MASTER LIGHT	D972		WIG WAG WIG WAG	D990
	ABILITA FUNZIONI IDRAULICHE HYDRAULIC FUNCTIONS ENABLE	D955		SCORRI RULLO LOAD	D973		I TALK TEST I TALK TEST	D991
	POMPA OLIO IDRAULICO HYDRAULIC OIL FILL PUMP	D956		SCORRI RULLO LOAD	D974		BPS RESET BPS RESET	D992
	GONFIA AIR BAG ANTERIORE FRONT HI-RAIL AIR BAG INFLATE	D957		CAB LIGHT CAB LIGHT	D975		FLANK CAMS FLANK CAMS	D993
	GONFIA AIR BAG POSTERIORE REAR HI-RAIL AIR BAG INFLATE	D958		EXTERNAL LIGHT TEST EXTERNAL LIGHT TEST	D976		HEATED SCREEN HEATED SCREEN	D994
	ALZA ANTERIORI FRONT HI-RAIL RAISE	D959		TICKET MACHINE TICKET MACHINE	D977		PA RADIO PA RADIO	D995
	ABBASSA ANTERIORI FRONT HI-RAIL LOWER	D960		N/S & O/S OVERRIDE N/S & O/S OVERRIDE	D978		MIC MIC	D996
	ALZA POSTERIORE REAR HI-RAIL RAISE	D961		SCORRI RULLO LOAD	D979		DEMIST MAX DEMIST MAX	D997
	ABBASSA POSTERIORE REAR HI-RAIL LOWER	D962		FAN FAN	D980		RAMP OUT RAMP OUT	D998
	ALZA BILANCERE RAISE OUTRIGGER	D963		FRESH AIR FRESH AIR	D981		RAMP IN RAMP IN	D999
	ABBASSA BILANCERE LOWER OUTRIGGER	D964		SALOON HEAT SALOON HEAT	D982		N/S TIP UP N/S TIP UP	E001























































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	EXIT RAMP EXIT RAMP	E002		CASSETTA DI ASPIRAZIONE SUCTION CASSETTE	E020		LETTERA K LETTER K	E038
	ETRAPEZE ETRAPEZE	E003		CASSETTA DI ASPIRAZIONE SUCTION CASSETTE	E021		NUMERO 13 NUMERAL 13	E039
	TAIT RADIO TAIT RADIO	E004		BOBINA STOP STOP COIL	E022		NUMERO 14 NUMERAL 14	E040
	LIGHT LIGHT	E005		STABILIZZATORE ANTERIORE SU FRONT STABILIZER UP	E023		NUMERO 15 NUMERAL 15	E041
	DANGER DANGER	E006		STABILIZZATORE ANTERIORE GIÙ FRONT STABILIZER DOWN	E024		NUMERO 16 NUMERAL 16	E042
	DIM + DIM +	E007		STABILIZZATORE POSTERIORE SU BACK STABILIZER UP	E025		NUMERO 17 NUMERAL 17	E043
	DIM - DIM -	E008		STABILIZZATORE POSTERIORE GIÙ BACK STABILIZER DOWN	E026		NUMERO 18 NUMERAL 18	E044
	FM SAFETY FM SAFETY	E009		DISABILITA FRENO DISABLE BRAKE	E027		NUMERO 19 NUMERAL 19	E045
	FM TRACK FM TRACK	E010		LETTERA F LETTER F	E028		NUMERO 20 NUMERAL 20	E046
	FM PATH FM PATH	E011		LETTERA H LETTER H	E029		FRECCIA + ARROW +	E047
	FM REV FM REV	E012		LETTERA I LETTER I	E030		FRECCIA - ARROW -	E048
	REC REC	E013		LETTERA O LETTER O	E031		TEST LUCE TEST LIGHT	E049
	AUTO AUTO	E014		LETTERA Q Q	E032		PARTY PARTY	E050
	HOME HOME	E015		LETTERA T LETTER T	E033		CMS CMS	E051
	END END	E016		LETTERA V LETTER V	E034		FIRE FIRE	E052
	O/S TIP UP O/S TIP UP	E017		LETTER Z LETTER Z	E035		N/S N/S	E053
	SCARICO INFERIORE BOTTOM DRAIN	E018		LETTERA Y LETTER Y	E036		VERRIDE OVERRIDE	E054
	PRESSIONE SCARICO PRESSURE DRAIN	E019		LETTERA J J	E037		O/S O/S	E055



















SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	CAB CAB	E056		AFT MAST NO.2 AFT MAST NO.2	E074		DRIVER'S LAMP DRIVER'S LAMP	E092
	ENGINE HEATING - ISO 2575 ENGINE HEATING - ISO 2575	E057		AFT ANCHOR LIGHT AFT ANCHOR LIGHT	E075		INT LTS OFF INT LTS OFF	E093
	POWER TAKE OFF NO.1 POWER TAKE OFF NO.1	E058		MAIN SUPPLY MAIN SUPPLY	E076		DRIVER'S FAN DRIVER'S FAN	E094
	SCORRIULLO LOAD	E059		B/U SUPPLY B/U SUPPLY	E077		FLOOR HEAT FLOOR HEAT	E095
	SCORRIULLO LOAD	E060		MUTE MUTE	E078		INT LTS ALL INT LTS ALL	E096
	SCORRIULLO LOAD	E061		UNDER WAY UNDER WAY	E079		HILL HOLDER HILL HOLDER	E097
	SCORRIULLO LOAD	E062		AT ANCHOR AT ANCHOR	E080		SPK EXT SPK EXT	E098
	SCORRIULLO LOAD	E063		TOWING TOWING	E081		PERICOLO DANGER	E099
	SCORRIULLO LOAD	E064		N.U.C. N.U.C.	E082		HVAC SU HVAC UP	E100
	PORT NAV LT PORT NAV LT	E065		EJECT EXT EJECT EXT	E083		HVAC GIU HVAC DOWN	E101
	STBD NAV LT STBD NAV LT	E066		EJECT RET EJECT RET	E084		MIRROR HEAT MIRROR HEAT	E102
	STERN LIGHT STERN LIGHT	E067		TAILGATE UP TAILGATE UP	E085		AUTO START AUTO START	E103
	FWD MAST NO.1 FWD MAST NO.1	E068		TAILGATE DOWN TAILGATE DOWN	E086		AUTO STOP AUTO STOP	E104
	FWD MAST NO.2 FWD MAST NO.2	E069		N.U.C. NO.2 N.U.C. NO.2	E087		J2 CUNNO IN J2 CUNNO IN	E105
	N.U.C. NO.1 N.U.C. NO.1	E070		TERGICRISTALLO WIPER WASH	E088		J2 CUNNO OUT J2 CUNNO OUT	E106
	FWD ANCHOR LIGHT FWD ANCHOR LIGHT	E071		TERGICRISTALLO WIPER WASH	E089		MENU MENU	E107
	TOW LIGHT TOW LIGHT	E072		HVAC ON/OFF HVAC ON/OFF	E090		MANUALE/AUTOMATICO MANUAL/AUTOMATIC	E108
	AFT MAST NO.1 AFT MAST NO.1	E073		DRIVER'S BLOWER DRIVER'S BLOWER	E091		CIRCOLAZIONE POMPA MANUALE MANUAL PUMP CIRCULATION	E109






















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	AVVIO MISURAZIONE MEASUREMENT START	E110		O/S SALOON LIGHT O/S SALOON LIGHT	E128		CHECK STAY CHECK STAY	E146
	ARRESTA MISURAZIONE MEASUREMENT STOP	E111		PUMP PUMP	E129		UPPER DEFLECT UPPER DEFLECT	E147
	CIRCOLAZIONE POMPA PUMP CIRCULATION	E112		EASE EASE	E130		LOWER DEFLECT LOWER DEFLECT	E148
	MENU MENU	E113		JIB IN/OUT JIB IN/OUT	E131		JPRESET JPRESET	E149
	SCALE GIÙ STAIRS DOWN	E114		JIB UP/DOWN JIB UP/DOWN	E132		APRESET APRESET	E150
	SCALE SU STAIRS UP	E115		HI/LOW HI/LOW	E133		MID MID	E151
	OLIO OIL	E116		SLOW SLOW	E134		ENABLE ENABLE	E152
	PRESSIONE PRESSUR	E117		STEM TACK STEM TACK	E135		STOP STOP	E153
	CONVEYOR OUT CONVEYOR OUT	E118		JIB TACK JIB TACK	E136		TRAVELER TRAVELER	E154
	CONVEYOR IN CONVEYOR IN	E119		INNER FORE STAY INNER FORE STAY	E137		TRAVELER TRAVELER	E155
	TIP TIP	E120		STAYSAIL STAYSAIL	E138		CENTRE CENTRE	E156
	HOOK LATCH HOOK LATCH	E121		PORT SPRIT PORT SPRIT	E139		TACK TACK	E157
	SLIDE CYLINDER SLIDE CYLINDER	E122		STBD SPRIT STBD SPRIT	E140		SELEZIONA SPAZZOLA BRUSH SELECT	E158
	TILT CYLINDER TILT CYLINDER	E123		SPRIT SPRIT	E141		LAMA ARATRO PLOUGH BLADE	E159
	MAIN CYLINDER MAIN CYLINDER	E124		CUNNO CUNNO	E142		POLO POSITIVO POSITIVE POLARITY	E160
	INVERT INVERT	E125		VANG VANG	E143		POLO NEGATIVO NEGATIVE POLARITY	E161
	SCALA D'ACCESSO ACCESS LADDER	E126		OUTHHAUL OUTHHAUL	E144		STABILIZZATORE FUORI STABILIZER OUT	E162
	N/S SALOON LIGHT N/S SALOON LIGHT	E127		STAYSAIL TACK STAYSAIL TACK	E145		STABILIZZATORE DENTRO STABILIZER IN	E163

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	DOOR OPEN DOOR OPEN	E164		BRAKE TEST BRAKE TEST	E182		FRESAR CUTTER	E200
	DOOR CLOSED DOOR CLOSED	E165		FRONT/REAR FRONT/REAR	E183		WINCH AUTO WINCH AUTO	E201
	SPLIT DOWN SPLIT DOWN	E166		PORTELLONE LATERALE SIDE DOOR	E184		BOOM NOT STOWED BOOM NOT STOWED	E202
	SPLIT UP SPLIT UP	E167		PORTELLONE LATERALE SIDE DOOR	E185		STAB NOT STOWED STAB NOT STOWED	E203
	DMS DMS	E168		RISCALDAMENTO FINESTRA FAN WINDOW	E186		PTO PTO	E204
	LETTERA "R" (SFONDO GIALLO RAL1021) LETTER "R" (YELLOW BACKGROUND RAL1021)	E169		VAPORE STEAM	E187		STOW OPEN STOW OPEN	E205
	NEUTRO NEUTRAL	E170		DISABILI DIASABLED	E188		STOW CLOSE STOW CLOSE	E206
	F F	E171		ANCORA ANCHOR	E189		TOOL C/O TOOL C/O	E207
	ESTENSIONE LEFT OUT LEFT OUT	E172		VENT OPEN VENT OPEN	E190		LADDER IN LADDER IN	E208
	ESTENSIONE RIGHT OUT RIGHT OUT	E173		VENT CLOSE VENT CLOSE	E191		LADDER OUT LADDER OUT	E209
	MONITOR POWER MONITOR POWER	E174		DIM UP DIM UP	E192		LUCI LAVORO WORK LIGHT	E227
	SBLOCCO BRACCIO UNLOCK ARM	E175		DIM DOWN DIM DOWN	E193		AUX 1 AUX 1	E501
	BLOCCO AVANTRENO LOCK FRONTHAND	E176		FARO LIGHT	E194		AUX 2 AUX 2	E502
	SBLOCCO AVANTRENO UNLOCK FRONTHAND	E177		SENSORE DI PARCHEGGIO PARKING SENSOR	E195		CONSOLE LIGHT CONSOLE LIGHT	E503
	CABINA SU CABIN UP	E178		PLA SIM PLA SIM	E196		FRESH WATER PUMP FRESH WATER PUMP	E504
	CABINA GIU CABIN DOWN	E179		TRAILER TOWING MODE TRAILER TOWING MODE	E197		BOW SPOT LIGHT BOW SPOT LIGHT	E505
	ALZA UP	E180		AMOB AMOB	E198		VACUUM VACUUM	E506
	ABBASSA DOWN	E181		FRESA F F CUTTER	E199		DISCHARGE DISCHARGE	E507

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	GERNI GERNI	E508		DEAD MAN DEAD MAN	E526		DRIBBLE BAR DRIBBLE BAR	E556
	VENT VENT	E509		SPEAKER BOTH SPEAKER BOTH	E527		PRESSURE BAR PRESSURE BAR	E557
	SNORKEL SNORKEL	E510		RILASCIA FRENO BRAKE RELEASE	E528		CANN CANN	E558
	FUEL PORT/STBD FUEL PORT/STBD	E511		APPLICA FRENO BRAKE APPLY	E529		FRONT LEFT FRONT LEFT	E559
	1 2 12	E512		RIENTRO STABILIZZATORI ANT FRONT STABILIZERS BACK	E530		FRONT RIGHT FRONT RIGHT	E560
	3 4 34	E513		FRECCHE DENTRO ARROW IN	E543		REAR LEFT REAR LEFT	E561
	5 6 56	E514		FRECCHE FUORI ARROWS OUT	E544		REAR RIGHT REAR RIGHT	E562
	7 8 78	E515		SB/- SB/-	E545		REAR CENTRE REAR CENTRE	E563
	9 0 90	E516		PS/+ PS/+	E546		HIGH PRESSURE OUT HIGH PRESSURE OUT	E564
	BILGE PUMP BILGE PUMP	E517		FRONT FRONT	E547		PRESSURE WASHER PRESSURE WASHER	E565
	PORT RECIRC PORT RECIRC	E518		REAR REAR	E548		FOG IN FOG IN	E566
	PORT FILL PORT FILL	E519		WIDTH WIDTH	E549		FOG OUT FOG OUT	E567
	AERATOR TIMER AERATOR TIMER	E520		LENGTH LENGTH	E550		PUMP ON/OFF PUMP ON/OFF	E568
	STBD RECIRC STBD RECIRC	E521		PADS PADS	E551		BARRA LUMINOSA LIGHT BAR	E569
	STBD FILL STBD FILL	E522		LEFT BATTERY LEFT BATTERY	E552		BARRA LUMINOSA LIGHT BAR	E570
	REWIND A REWIND A	E523		RIGHT BATTERY RIGHT BATTERY	E553		BARRA LUMINOSA LIGHT BAR	E571
	REWIND B REWIND B	E524		LEFT FRONT BATTERY LEFT FRONT BATTERY	E554		BARRA LUMINOSA LIGHT BAR	E572
	VENT A/B VENT A/B	E525		RIGHT FRONT BATTERY RIGHT FRONT BATTERY	E555		GIROFARO LIGHT BEACON	E573

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	RADIO RADIO	E574		TANK 11 TANK 11	E592		CHOKE CHOKE	E610
	USB USB	E575		TANK 12 TANK 12	E593		S/L S/L	E611
	USB-C USB-C	E576		WASH WASH	E594		LUCE LIGHTS	E612
	CONNETTORE CONNECTOR	E577		TRANS COOL TRANS COOL	E595		REEL RELEASE REEL RELEASE	E613
	FILL FILL	E578		DEWATER HOSE DEWATER HOSE	E596		BULK FILL BULK FILL	E614
	FLUSH FLUSH	E579		DEWATER OVBD DEWATER OVBD	E597		REWIND REWIND	E615
	CIRC CIRC	E580		PUMP PUMP	E598		SYSTEM SYSTEM	E616
	EVAC EVAC	E581		REV MATCH REV MATCH	E599		MUTE MUTE	E617
	TANK 1 TANK 1	E582		FLAT SHIFT FLAT SHIFT	E600		IDLE UP IDLE UP	E618
	TANK 2 TANK 2	E583		FINESTRINO DESTRO SU WINDOW RIGHT UP	E601		OPEN OPEN	E619
	TANK 3 TANK 3	E584		FILTRO FILTER	E602		CLOSE CLOSE	E620
	TANK 4 TANK 4	E585		PIENO EMPTY	E603		GEAR PORT GEAR PORT	E621
	TANK 5 TANK 5	E586		ARIA COMPRESSA COMPRESSOR AIR	E604		GEAR STBD GEAR STBD	E622
	TANK 6 TANK 6	E587		UPPER DEFLECT ON UPPER DEFLECT ON	E605		STATION STATION	E623
	TANK 7 TANK 7	E588		LOWER DEFLECT ON LOWER DEFLECT ON	E606		LEFT FRONT LEFT FRONT	E624
	TANK 8 TANK 8	E589		UPPER DEFLECT OFF UPPER DEFLECT OFF	E607		240V 240V	E625
	TANK 9 TANK 9	E590		LOWER DEFLECT OFF LOWER DEFLECT OFF	E608		PULSE PULSE	E626
	TANK 10 TANK 10	E591		ALTA GAMMA HIGH RANGE	E609		PULSE PULSE	E627

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	DRS DRS	E628		SPOSTA LIFT	E647		OTTURATORE CHIUSO SHUTTER CLOSE	E665
	STEPS NOT STOWED STEPS NOT STOWED	E629		WHITE LIGHT WHITE LIGHT	E648		OTTURATORE APERTO SHUTTER OPEN	E666
	VICE NOT STOWED VICE NOT STOWED	E630		SOLLEVA ISO7000-1184 FORKS UP ISO7000-1184	E649		TEMPERATURA TEMPERATURE	E667
	PRES FILTER PRES FILTER	E631		ABBASSA ISO7000-1183 FORKS DOWN ISO7000-1183	E650		ACK ALARM ACK ALARM	E668
	RET FILTER RET FILTER	E632		INCLINA ALTO ISO7000-1186 FORKS TILT UP ISO7000-1186	E651		NUOVA POSIZIONE CLEANING POSITION	E669
	SCORRI FINESTRINO POST REAR WINDOW LIFT	E633		INCLINA BASSO ISO7000-1185 FORKS TILT DOWN ISO7000-1185	E652		SPOSTA POSIZIONE TRANSPORT POSITION	E670
	SIRENA AVVISO SERENA AVVISO	E635		LUCE WHITE WHITE LIGHT	E653		ESTENSIONE BRACCIO ARM EXTENTION	E671
	MOVIMENTO BRACCIO MOVE ARM	E636		J1 J1	E654		RIPRISTINA POSIZIONE RESET POSITION	E672
	ATTIVA TRIVELLA ACTIVE AUGER	E637		CHIUDI PORTA DOOR CLOSE	E655		ROTAZIONE SPAZZOLA BRUSH ROTATION	E673
	ATTIVA BRACCIO ACTIVE ARM	E638		BRACCIO DI ASPIRAZIONE SUCTION ARM	E656		MAIN OUT FAST MAIN OUT FAST	E675
	MUOVI TRIVELLA MOVE AUGER	E639		BRACCIO DI ASPIRAZIONE SX SUCTION ARM LEFT	E657		MAIN IN FAST MAIN IN FAST	E676
	VERRICELLO SU WINCH UP	E640		BRACCIO ASPIRAZIONE DENTRO SUCTION ARM IN	E658		MAIN IN SLOW MAIN IN SLOW	E677
	IMPOSTAZIONI TRIVELLA AUGER SETTINGS	E641		BRACCIO ASPIRAZIONE FUORI SUCTION ARM OUT	E659		MAIN OUT SLOW MAIN OUT SLOW	E678
	MUOVI MOVE	E642		RPM1 RPM1	E660		TRAV STBD TRAV STBD	E679
	RUOTA ROTATE	E643		RPM2 RPM2	E661		RIG RIG	E680
	RUOTA TRIVELLA ROTATE AUGER	E644		FRECCIA SU ARROW UP	E662		RCH RCH	E681
	RUOTA TRIVELLA ROTATE AUGER	E645		FRECCIA GIU ARROW DOWN	E663		RICICLO RECYCLE	E682
	SPOSTA LIFT	E646		SBLOCCO ISO 3305 UNLOCK ISO 3305	E664		PEDANE/SERRANDE APERTO SHUTTER/PLATFORM OPEN	E683







































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LUCE SINISTRA LEFT LIGHT	E684		WORK LIGHT WORK LIGHT	E702		JACK FR JACK FR	E720
	LUCE DESTRA RIGHT LIGHT	E685		CABINET LIGHT CABINET LIGHT	E703		JACK RR JACK RR	E721
	LUCE FRONTALE FRONTAL LIGHT	E686		DIESEL DIESEL	E704		EXTN. FL EXTN. FL	E722
	REWIND REWIND	E687		AIR AIR	E705		EXTN. RL EXTN. RL	E723
	RETRACT REWIND RETRACT REWIND	E688		FRESCO FRESH	E706		EXTN. FR EXTN. FR	E724
	PRESSURE REWIND PRESSURE REWIND	E689		FRESCO SOPRA FRESH UP	E707		EXTN. RR EXTN. RR	E725
	RETURN REWIND RETURN REWIND	E690		FRESCO SOTTO FRESH DOWN	E708		JACK DEADMAN JACK DEADMAN	E726
	DRAIN REWIND DRAIN REWIND	E691		ABS ABS	E709		BOOM SELECT BOOM SELECT	E727
	START START	E692		INVERTED INVERTED	E710		EMERG. PUMP EMERG. PUMP	E728
	STOP STOP	E693		FRESA STOP CUTTER STOP	E711		E-STOP RESET ESTOP RESET	E729
	A/C START A/C START	E694		PORTA PALI FUORI POLE CARRIER OUT	E712		JACK SELECT JACK SELECT	E730
	A/C STOP A/C STOP	E695		PORTA PALI DENTRO POLE CARRIER IN	E713		SPRING EN. SPRING EN.	E731
	HYD AXU HYD AXU	E696		BOLSTER WINCHES BOLSTER WINCHES	E714		SPRING STOWED SPRING STOWED	E732
	LIGHT LIGHT	E697		PORTA PALI POLE CARRIER	E715		JACK FL UP JACK FL UP	E733
	EXTERNAL LIGHT EXTERNAL LIGHT	E698		AUTOPARLANTE SPEAKING	E716		JACK RL UP JACK RL UP	E734
	FAST FAST	E699		ACCENSIONE MONITOR MONITOR POWER	E717		JACK FL DOWN JACK FL DOWN	E735
	EXTEND EXTEND	E700		JACK FL JACK FL	E718		JACK RL DOWN JACK RL DOWN	E736
	RETRACT RETRACT	E701		JACK RL JACK RL	E719		BOOM ACTIVE BOOM ACTIVE	E737




































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	JACK RR UP JACK RR UP	E738		GENERIC GENERIC	E756		RPM INC RPM INC	E774
	JACK FR UP JACK FR UP	E739		RBS RBS	E757		RPM DEC RPM DEC	E775
	JACK RR DOWN JACK RR DOWN	E740		ABS ABS	E758		ENG START ENG START	E776
	JACK FR DOWN JACK FR DOWN	E741		ABS ABS	E759		ENG STOP ENG STOP	E777
	BASE/REMOTE BASE/REMOTE	E742		MOTORE ENGINE	E760		AUTO REV. AUTO REV.	E778
	OBSERV. REMOTE OBSERV. REMOTE	E743		RICICLO RECYCLE	E761		SPAZZOLA DESTRA RAISE RH SIDE SLIDE BRUSH	E779
	EWP FULL EWP FULL	E744		RBS RBS	E762		SPAZZOLA SINISTRA RAISE LH SIDE SLIDE BRUSH	E780
	EWP LHS EWP LHS	E745		SELECT SELECT	E763		SPRAY DESTRO SPRY RIGHT	E781
	EWP RHS EWP RHS	E746		DENTRO IN	E764		SPRAY SINISTRO SPRAY LEFT	E782
	START START	E747		FUORI OUT	E765		UGELLO NOZZLE SPRAY	E783
	RPM 3 RPM 3	E748		LUCE NOTTURNA NIGHT LIGHT	E766		DIMINUIRE PRESSIONE DECREASE SPRAY PRESSURE	E784
	SIDE LIGHTS SIDE LIGHTS	E749		LUCE LIGHT	E767		AUMENTARE PRESSIONE INCREASE SPRAY PRESSURE	E785
	CANT CANT	E750		RICICLO VENTILAZIONE FAN RECYCLE	E768		UGELLO GETTO ROTANTE NOZZLE ROTATIONAL SPRAY JETS	E786
	TRIM TRIM	E751		ABS ABS	E769		SPRAY BAR SPRAY BAR	E787
	CANT CANT	E752		PTO ON/OFF PTO ON/OFF	E770		SPAZZOLA DESTRA BRUSH RIGHT	E788
	TRIM TRIM	E753		FLOOR ON/OFF FLOOR ON/OFF	E771		SPAZZOLA SINISTRA BRUSH LEFT	E789
	ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURE	E754		FLOOR INC FLOOR INC	E772		LAVAGGIO SPAZZOLA BRUSH WASH	E790
	BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE	E755		FLOOR DEC FLOOR DEC	E773		DISCHARGE VALVE DISCHARGE VALVE	E791


















































SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PRESSURE DISCHARGE PRESSURE DISCHARGE	E792		ASSE FERROVIARIO GIÙ RAIL AXLE DOWN	E810		CUNNO OUT CUNNO OUT	E828
	PRESSURE PRESSURE	E793		ASSE FERROVIARIO GIÙ R RAIL AXLE DOWN R	E811		PORT D/B UP PORT D/B UP	E829
	HANDRAIL HANDRAIL	E794		ASSE FERROVIARIO SU F RAIL AXLE UP F	E812		PORT D/B DOWN PORT D/B DOWN	E830
	POMPA PUMP	E795		ASSE FERROVIARIO SU R RAIL AXLE UP R	E813		STBD D/B UP STBD D/B UP	E831
	SERBATOIO TANK	E796		FRONT RAIL RAISE FRONT RAIL RAISE	E814		STBD D/B DOWN STBD D/B DOWN	E832
	LUCE LIGHT	E797		REAR RAIL RAISE REAR RAIL RAISE	E815		S/T JIB IN S/T JIB IN	E833
	RAIL RAISE RAIL RAISE	E798		FRONT RAIL LOWER FRONT RAIL LOWER	E816		S/T JIB OUT S/T JIB OUT	E834
	RAIL LOWER RAIL LOWER	E799		REAR RAIL LOWER REAR RAIL LOWER	E817		MAST R PORT MASTER R PORT	E835
	RAIL DOWN RAIL DOWN	E800		S/L S/L	E818		MAST R STBD MASTER R STBD	E836
	RAIL UP RAIL UP	E801		ANTI LAG ANTI LAG	E819		LEAD IN LEAD IN	E837
	LIVELLO SERBATOIO 6 TANK LEVEL 6	E802		TURBO BOOST 1 TURBO BOOST 1	E820		LEAD OUT LEAD OUT	E838
	SERBATOIO 6 ON/OFF ON/OFF TANK 6	E803		TURNO BOOST 2 TURNO BOOST 2	E821		LEAD UP LEAD UP	E839
	START START	E804		LANCIA SPRAY WATER	E822		LEAD DOWN LEAD DOWN	E840
	STAIR RAISE STAIR RAISE	E805		BACK FLUSH BACK FLUSH	E823		LEAD IN LEAD IN	E841
	STAIR LOWER STAIR LOWER	E806		GEAR GEAR	E824		BOOM IN BOOM IN	E842
	DISPLAY PILOT DISPLAY PILOT	E807		MAIN IN MAIN IN	E825		TACK J4/J1 OUT TACK J4/J1 OUT	E843
	DISPLAY COPILOT DISPLAY COPILOT	E808		MAIN OUT MAIN OUT	E826		TACK J4/J1 IN TACK J4/J1 IN	E844
	HARRIS 24V HARRIS 24V	E809		CUNNO IN CUNNO IN	E827		TACK MHO IN TACK MHO IN	E845









SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	TACK MHO OUT TACK MHO OUT	E846		LIFTING5 LIFTING5	E864		LOWER PUMP LOWER PUMP	E883
	RADAR RADAR	E847		LIFTING6 LIFTING6	E865		LOWER EASE LOWER EASE	E884
	RESET RESET	E848		LIFTING7 LIFTING7	E866		PRESET 1 PRESET 1	E885
	ACM ACM	E849		LIFTING8 LIFTING8	E867		PRESET 2 PRESET 2	E886
	INNO INNO	E850		LIFTING9 LIFTING9	E868		PRESET 3 PRESET 3	E887
	HESAI HESAI	E851		TRANS BRAKE TRANS BRAKE	E869		PRESET 4 PRESET 4	E888
	COM COM	E852		BURNOUT BURNOUT	E870		PRESET 5 PRESET 5	E889
	BACK BONE BACK BONE	E853		ROAD VEHICLE ENGINE ROAD VEHICLE ENGINE	E871		PRESET 6 PRESET 6	E890
	COOL COOL	E854		J1 TACK J1 TACK	E873		MAIN 2 MAIN 2	E891
	STEERING 6 STEERING 6	E855		J2 TACK J2 TACK	E874		PRIM 1/3 PRIM 1/3	E892
	STEERING 7 STEERING 7	E856		J3 TACK J3 TACK	E875		PRIM 2 PRIM 2	E893
	STEERING 8 STEERING 8	E857		J4 TACK J4 TACK	E876		MAIN 1/3 MAIN 1/3	E894
	STEERING 10 STEERING 10	E858		J6 TACK J6 TACK	E877		LEG UP LEG UP	E895
	STEERING 11 STEERING 11	E859		STORM TACK STORM TACK	E878		LEG DOWN LEG DOWN	E896
	LIFTING 1 LIFTING 1	E860		UPPER PUMP UPPER PUMP	E879		5% 5%	E897
	LIFTING 2 LIFTING 2	E861		UPPER EASE UPPER EASE	E880		10% 10%	E898
	LIFTING 3 LIFTING 3	E862		MID PUMP MID PUMP	E881		15% 15%	E899
	LIFTING 4 LIFTING 4	E863		MID EASE MID EASE	E882		20% 20%	E900

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	100% 100%	E901		FRENO AMANO PARK BRAKE	E937		WATER PUMP WATER PUMP	E955
	LPW LPW	E902		TANK DOWN TANK DOWN	E938		RPM UP RPM UP	E956
	HPW HPW	E903		TANK UP TANK UP	E939		RPM DOWN RPM DOWN	E957
	PRESET 1 PRESET 1	E911		BEACON BEACON	E940		CLAMP CLAMP	E958
	SOS SOS	E912		INTERLOCK INTERLOCK	E941		200 200	E959
	TIPPER BODY UP TIPPER BODY UP	E913		FOG LIGHT FOG LIGHT	E942		20 20	E960
	TIPPER BODY DOWN TIPPER BODY DOWN	E914		LIGHT BAR LIGHT BAR	E943		2 2	E961
	TAILGATE LOCK TAILGATE LOCK	E915		REAR LIGHT REAR LIGHT	E944		AUX A AUX A	E962
	TAILGATE CHUTE L TAILGATE CHUTE L	E916		LUCE LIGHT	E945		AUX B AUX B	E963
	TAILGATE CHUTE R TAILGATE CHUTE R	E917		LUCE LIGHT	E946		BOOM VALVE OPEN BOOM VALVE OPEN	E964
	TAILGATE CHUTE MIDDLE TAILGATE CHUTE MIDDLE	E918		LUCE LIGHT	E947		BOOM VALVE CLOSE BOOM VALVE CLOSE	E965
	BEACONS BEACONS	E919		LUCE LIGHT	E948		BOOM UP BOOM UP	E966
	WORKLIGHT WORKLIGHT	E920		DC PUMP DC PUMP	E949		BOOM DOWN BOOM DOWN	E967
	WORK BUTTON WORK BUTTON	E921		EWP RAISE EWP RAISE	E950		BOOM LEFT BOOM LEFT	E968
	MOVIMENTO BENNA BUCKET MOVEMENT	E922		EWP LOWER EWP LOWER	E951		BOOM RIGHT BOOM RIGHT	E969
	GENERIC GENERIC	E923		EWP RIGHT EWP RIGHT	E952		BOOM IN BOOM IN	E970
	SBLOCCO BRACCIO UNLOCK ARM	E924		EWP LEFT EWP LEFT	E953		BOOM OUT BOOM OUT	E971
	MUOVI DESTRA MOVERIGHT	E925		ENGINE START STOP ENGINE START STOP	E954		INTERLOCK INTERLOCK	E972





















SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	DISHARGE VALVE DISHARGE VALVE	E973		AERO HMI MAP DEC AERO HMI MAP DEC	E991		AERO MAP INC AERO MAP INC	F009
	DOOR LOCK DOOR LOCK	E974		RAKE HMI MAP INC RAKE HMI MAP INC	E992		AERO MAP DEC AERO MAP DEC	F010
	DOOR UNLOCK DOOR UNLOCK	E975		RAKE HMI MAP DEC RAKE HMI MAP DEC	E993		LINK JIB SHEET LINK JIB SHEET	F011
	DOOR OPEN DOOR OPEN	E976		FCS STBD IN FCS STBD IN	E994		LINK MAST ROT LINK MAST ROT	F012
	DOOR CLOSE DOOR CLOSE	E977		FCS STBD OUT FCS STBD OUT	E995		LINK JIB CAR LINK JIB CAR	F013
	TANK UP TANK UP	E978		UP WIND UP WIND	E996		JIB OUT PORT JIB OUT PORT	F014
	TANK DOWN TANK DOWN	E979		DOWN WIND DOWN WIND	E997		JIB OUT STBD JIB OUT STBD	F015
	WORK LIGHTS WORK LIGHTS	E980		HAVE AP HAVE AP	E998		ON ON	F016
	WATER PUMP WATER PUMP	E981		TOW MODE TOW MODE	E999		DOWN DOWN	F017
	VACUUM VACUUM	E982		SHED MODE SHED MODE	F000		UP UP	F018
	REMOTE REMOTE	E983		MAIN SAIL MAIN SAIL	F001		TILT DOWN TILT DOWN	F019
	PITCH AP PITCH AP	E984		HEAD SAIL HEAD SAIL	F002		TILT UP TILT UP	F020
	BUTTON RESET BUTTON RESET	E985		ALARM RESET ALARM RESET	F003		SLEW RIGHT SLEW RIGHT	F021
	FLIGHT MAP INC FLIGHT MAP INC	E986		BUTTON RESET BUTTON RESET	F004		SLEW LEFT SLEW LEFT	F022
	FLIGHT MAP DEC FLIGHT MAP DEC	E987		MARKER MARKER	F005		SOS SOS	F023
	FCS PORT OUT FCS PORT OUT	E988		FCS DOCK POS FCS DOCK POS	F006		COMMUNICATION COMMUNICATION	F024
	FCS PORT IN FCS PORT IN	E989		FCS MAP INC FCS MAP INC	F007		NO COMMUNICATION NO COMMUNICATION	F025
	AERO HMI MAP INC AERO HMI MAP INC	E990		FCS MAP DEC FCS MAP DEC	F008		CONSOLE CONSOLE	F026

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LOCK LOCK	F027		WASTE OIL WASTE OIL	F045		E/V CASSA PP EV CASSA PP	F077
	UNLOCK UNLOCK	F028		L L	F046		TEST CAPSIZE TEST CAPSIZE	F078
	MOVE UP MOVEUP	F029		AGRI AGRI	F047		RIMORCHIO RIMORCHIO	F079
	MOVE DOWN MOVEDOWN	F030		SPRINKLERS MODE SPRINKLERS MODE	F048		ABS ABS	F080
	LOCK LOCK	F031		LEFT SPRINKLERS LEFT SPRINKLERS	F049		24V 24V	F081
	LOCK LOCK	F032		RIGHT SPRINKLERS RIGHT SPRINKLERS	F050		C C	F082
	MOVE UP MOVEUP	F033		LUCI LIGHT	F051		R R	F083
	UNLOCK UNLOCK	F034		RAISE RAISE	F066		FRESH FRESH	F084
	MOVE RIGHT MOVERIGHT	F035		LOWER LOWER	F067		SALT SALT	F085
	UNLOCK UNLOCK	F036		GIRO FARO/BANDIERA BEACON/FLAG	F068		BILGE 1 BILGE 1	F086
	MOVE UP MOVEUP	F037		CAMPANA BELL	F069		BILGE 2 BILGE 2	F087
	15W40 15W40	F038		F1 F1	F070		SOUNDER SOUNDER	F088
	SAE30 SAE30	F039		F2 F2	F071		FRIDGE FRIDGE	F089
	SAE60 SAE60	F040		F3 F3	F072		FREEZER FREEZER	F090
	WASTE COOLANT WASTE COOLANT	F041		F4 F4	F073		VHF VHF	F091
	NEW COOLANT NEW COOLANT	F042		RESET RESET	F074		MUSIC MUSIC	F092
	HPG HPG	F043		MENU MENU	F075		BAIT BAIT	F093
	HVG HVG	F044		E/V CASSA AM E/V CASSA AM	F076		NAV NAV	F094

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	BERTH BERTH	F095		DOWN DOWN	F117		FAST OUT FAST OUT	F151
	CABIN CABIN	F096		LOGO STABI STABI LOGO	F118		SLOW IN SLOW IN	F152
	DECK DECK	F097		REIMPOSTA CONTATORE RESET COUNTER	F119		SLOW OUT SLOW OUT	F153
	ROOF1 ROOF1	F098		INTERRUTTORE BOBINA REEL SWITCH	F120		ABS ABS	F155
	ROOF2 ROOF2	F099		AVVOLGI LOAD IN	F125		ABS ABS	F156
	DOCK DOCK	F100		SROTOLA LOAD OUT	F126		MAP MAP	F157
	ANCHOR ANCHOR	F101		AVVOLGI/SROTOLA LOAD IN/OUT	F127		TURBO +/- TURBO +/-	F158
	FANS FANS	F102		FRECCIA ARROW	F128		ENGINE ON/OFF AUTO ENGINE ON/OFF AUTO	F159
	OVEN OVEN	F103		RESET RESET	F129		SIDE DECKLIGHT SIDE DECKLIGHT	F160
	FLOOR FLOOR	F104		HAND WASH WASH HAND	F130		TRIFOLD IN TRIFOLD IN	F161
	LOGO STABI LOGO STABI	F105		POMPA FUORI PUMP OUT	F131		TRIFOLD OUT TRIFOLD OUT	F162
	PISTONE ESPULSORE EJECTOR PISTON	F106		POMPA RICIRCOLO RECYCLE PUMP	F132		BIFOLD IN BIFOLD IN	F163
	FILTRO ROTANTE ROTATING FILTER	F107		STOP STOP	F145		BIFOLD OUT BIFOLD OUT	F164
	POMPA VUOTO VACUUM PUMP	F108		SCARICARE UNLOAD	F146		FOLD IN FOLD IN	F165
	SERBATOIO ACQUA WATER PUMP	F109		CARICARE LOAD	F147		FOLD OUT FOLD OUT	F166
	RICICLO RECYCLE	F112		ACCELERATORE ACCELERATOR	F148		LIFT UP LIFT UP	F167
	BRACCIO GIÙ ARM LOWER	F115		SMART BAR SMART BAR	F149		LIFT DOWN LIFT DOWN	F168
	BRACCIO SU ARM RAISE	F116		FAST IN FAST IN	F150		L TILT UP L TILT UP	F169

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	L TILT DOWN L TILT DOWN	F170		HV DIESEL HV DIESEL	F190		PRESSIONE OLIO OIL PRESSURE	F230
	R TILT UP R TILT UP	F171		LV DIESEL LV DIESEL	F191		HYD LEVEL HYD LEVEL	F231
	R TILT DOWN R TILT DOWN	F172		HYD OIL HYD OIL	F192		ENGINE START STOP ENGINE START STOP	F232
	DRIVING LIGHTS DRIVING LIGHTS	F173		15W40 OIL 15W40 OIL	F193		RESET AUTO RESET AUTO	F233
	LOCKER LIGHTS LOCKER LIGHTS	F174		FREEWHEEL FREEWHEEL	F194		PUMP ON/OFF PUMP ON/OFF	F234
	FRONT BEACON FRONT BEACON	F175		DEMOLITORE APERTO WRECKER OPEN	F197		PUMP 10L TEST PUMP 10L TEST	F235
	POWER DIVIDER POWER DIVIDER	F176		DEMOLITORE CHIUSO WRECKER CLOSE	F198		VALVE SELECTOR VALVE SELECTOR	F236
	ENGINE ENGINE	F177		RICICLO RECYCLE	F211		OPEN VALVE OPEN VALVE	F237
	OIL PRESSURE OIL PRESSURE	F178		DEADMAN DEADMAN	F215		CLOSE VALVE CLOSE VALVE	F238
	JIB ALARM JIB ALARM	F179		COMPRESSORE/TEMPERATURA COMPRESSOR/TEMPERATURE	F220		SHUT DOWN SHUT DOWN	F239
	STABILISER ALARM STABILISER ALARM	F180		G G	F222		REEL A RELEASE REEL A RELEASE	F240
	STEP POLE ALARM STEP POLE ALARM	F181		HP HP	F223		REEL B RELEASE REEL B RELEASE	F241
	CROSS LOCKS CROSS LOCKS	F182		GENERICO GENERIC	F224		SPEED SLOW SPEED SLOW	F242
	PORT DUMP PORT DUMP	F185		MOTORE ENGINE	F225		SPEED FAST SPEED FAST	F243
	TACK TACK	F186		AUMENTA INCREASE	F226		PRESSURE VENT PRESSURE VENT	F244
	STBD FILL STBD FILL	F187		DIMINUISCI DECREASE	F227		REEL A REWIND REEL A REWIND	F245
	STBD DUMP STBD DUMP	F188		VENTOLA FAN	F228		REEL B REWIND REEL B REWIND	F246
	CANNON CANNON	F189		VENTOLA FAN	F229		PIATTAFORMA PLATFORM	F247

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	HOIST UP HOIST UP	F248		BOOM LIMITER DOWN BOOM LIMITER DOWN	F266		SUCTION VALVE SUCTION VALVE	F311
	HOIST DOWN HOIST DOWN	F249		BOOM LIMITER UP BOOM LIMITER UP	F267		VERRICELLO 1 WINCH 1	F312
	BLOCCO PIANO SUPERIORE UPPER DECK BLOCK	F250		BURNER BURNER	F268		VERRICELLO 2 WINCH 2	F313
	SBLOCCO PIANO SUPERIORE UPPER DECK UNLOCK	F251		VIBRATOR VIBRATOR	F269		FARO SU LIGHT UP	F314
	WASH PUMP WASH PUMP	F252		WIRED WIRED	F270		FARO GIU LIGHT DOWN	F315
	CABINET LIGHTS CABINET LIGHTS	F253		RPM RPM	F271		F4 F4	F316
	CARRELLO CART	F254		SUCTION SLAVE SUCTION SLAVE	F272		F5 F5	F317
	BRACCIO ARM	F255		LUCE LIGHT	F298		ESC ESC	F318
	CABINET HEATER CABINET HEATER	F256		VACUUM ON VACUUM ON	F301		SPRAY O/I SPRAY O/I	F319
	BOOM LIGHTS BOOM LIGHTS	F257		VACUUM OFF VACUUM OFF	F302		AGITATOR O/I AGITATOR O/I	F320
	WIRELESS WIRELESS	F258		PRESSURE ON PRESSURE ON	F303		AIR O/I AIR O/I	F321
	DUMP/BOOM ENABLE DUMP/BOOM ENABLE	F259		PRESSURE OFF PRESSURE OFF	F304		CHEMICALS O/I CHEMICALS O/I	F322
	MUD DOOR CLOSED MUD DOOR CLOSED	F260		PURGE ON PURGE ON	F305		CHEMICALS + CHEMICALS +	F323
	MUD DOOR OPEN MUD DOOR OPEN	F261		PURGE OFF PURGE OFF	F306		CHEMICALS - CHEMICALS -	F324
	WATER PRESS DOWN WATER PRESS DOWN	F262		DISCHARGE VALVE OPE DISCHARGE VALVE OPE	F307		BACK-CONVEYING O/I BACK-CONVEYING O/I	F325
	WATER PRESS UP WATER PRESS UP	F263		DISCHARGE VALVE CLOSE DISCHARGE VALVE CLOSE	F308		BACK-CONVEYING + BACK-CONVEYING +	F326
	WATER TEMP DOWN WATER TEMP DOWN	F264		SUCTION VALVE OPEN SUCTION VALVE OPEN	F309		BACK-CONVEYING - BACK-CONVEYING -	F327
	WATER TEMP UP WATER TEMP UP	F265		SUCTION VALVE CLOSE SUCTION VALVE CLOSE	F310		BACK-CONVEYING O/I BACK-CONVEYING O/I	F328

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LUBRICATION UNIT O/I LUBRIFICATION UNIT O/I	F329		LH EXT SLOPE LH EXT SLOPE	F395
	SHAKER O/I SHAKER O/I	F330		RH EXT SLOPE RH EXT SLOPE	F396
	F F	F331			
	M M	F332			
	R R	F333			
	COMPRESSOR COMPRESSOR	F334			
	RECYCLE RECYCLE	F335			
	ON ON	F336			
	OFF OFF	F337			
	OPEN OPEN	F338			
	CLOSE CLOSE	F339			
	UP UP	F340			
	DOWN DOWN	F341			
	LH TUNNEL OUT LH TUNNEL OUT	F390			
	LH TUNNEL IN LH TUNNEL IN	F391			
	RH TUNNEL OUT RH TUNNEL OUT	F392			
	RH TUNNEL IN RH TUNNEL IN	F393			
	CROWN ADJ CROWN ADJ	F394			